
OPERATION AND INSTALLATION OPERACIÓN E INSTALACIÓN UTILISATION ET INSTALLATION


TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS | CALENTADORES DE AGUA SIN TANQUE | CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS ÉLECTRIQUES

- » TEMPRA® 12 B
- » TEMPRA® 15 B
- » TEMPRA® 20 B
- » TEMPRA® 24 B
- » TEMPRA® 29 B
- » TEMPRA® 36 B
- » TEMPRA® 12 PLUS
- » TEMPRA® 15 PLUS
- » TEMPRA® 20 PLUS
- » TEMPRA® 24 PLUS
- » TEMPRA® 29 PLUS
- » TEMPRA® 36 PLUS









ENGLISH TABLE OF CONTENTS

| 1. | General Information | _2 |
|-----|--|----|
| S1 | Safety Precautions | _2 |
| | Table showing temperature increase above ambient water temperature | _3 |
| 3. | General | _7 |
| 4. | Mounting the unit | _7 |
| 5. | Water connections | _8 |
| 6. | Electrical connection | _8 |
| 7. | Initial settings | 9 |
| 8. | Putting the water heater into operation | 9 |
| 9. | Normal maintenance | _9 |
| 10. | Technical Data | 9 |
| 11. | Troubleshooting | 1(|
| 12. | Spare parts | 1(|
| 13. | Warranty | 11 |

1. General Information

Read this entire manual. Failure to follow all the guides, instructions and rules could cause personal injury or property damage. Improper installation, adjustment, alteration, service and use of this unit can result in serious injury.

This unit must be installed by a licensed electrician and plumber. The installation must comply with all national, state and local plumbing and electric codes. Proper installation is the responsibility of the installer. Failure to comply with the installation and operating instructions or improper use voids the warranty.

Save these instructions for future reference. Installer should leave these instructions with the consumer.

If you have any questions regarding the installation, use or operation of this water heater, or if you need any additional installation manuals, please call our technical service line at 800-582-8423 (USA and Canada only). If you are calling from outside the USA or Canada, please call USA 413-247-3380 and we will refer you to a qualified Stiebel Eltron service representative in your area.



THIS IS THE SAFETY ALERT SYMBOL. IT IS USED TO ALERT YOU TO POTENTIAL PERSONAL INJURY HAZARD. OBEY ALL SAFETY MESSAGES THAT FOLLOW THIS SYMBOL TO AVOID POSSIBLE INJURY OR DEATH.

S1 Safety Precautions



PLEASE READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH.

THE UNIT MUST BE INSTALLED BY A LICENSED ELECTRICIAN AND PLUMBER. THE INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL NATIONAL, STATE AND LOCAL PLUMBING AND ELECTRIC CODES.

SERVICE OF THE UNIT MUST BE PERFORMED BY QUALIFIED SERVICE TECHNICIANS.

BEFORE PROCEEDING WITH ANY INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, OR SERVICE OF THIS UNIT ALL CIRCUIT BREAKERS AND DISCONNECT SWITCHES SERVICING THE UNIT MUST BE TURNED OFF. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH.

NEVER REMOVE THE UNIT'S COVER UNLESS THE ELECTRICITY SERVICING THE UNIT IS TURNED OFF. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR DEATH.

THE UNIT MUST BE PROPERLY GROUNDED. FAILURE TO ELECTRICALLY GROUND THE PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH.


DANGER: WATER TEMPERATURES OVER 125°F CAN CAUSE SEVERE BURNS INSTANTLY OR DEATH FROM SCALDING. A HOT WATER SCALDING POTENTIAL EXISTS IF THE THERMOSTAT ON THE UNIT IS SET TOO HIGH. HOUSEHOLDS WITH SMALL CHILDREN, DISABLED OR ELDERLY PERSONS MAY REQUIRE THAT THE THERMOSTAT BE SET AT 120°F OR LOWER TO PREVENT POSSIBLE INJURY FROM HOT WATER.


2. Table showing temperature increase above ambient water temperature Maximum temperature increase above ambient water temperaturetLegend to figures


| Warm water flow rate | | | GPM | | | | | | l/min | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----|----|--|
| Warm water outlet temperature | | | | 105 °F | | | | | | | 40 | °C | | | |
| Cold water inlet temperature | | | | °F | | | | | | | 0 | С | | | |
| | | | 39 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| TEMPRA 12 B / TEMPRA 12 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 9 kW 12 kW | 0,95 1,26 | 1,36 1,82 | 2,27 3,03 | 6,61 6,61 | | | 3,58 4,77 | 5,16 6,87 | 8,59 11,46 | 25,00 25,00 | | | |
| TEMPRA 15 B / TEMPRA 15 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 10,8 kW 14.4 kW | 1,14 1,51 | 1,63 2,18 | 2,72 3,63 | 6,61 6,61 | | | 4,30 5,73 | 6,19 8,25 | 10,31 13,75 | 25,00 25,00 | | | |
| TEMPRA 20 B / TEMPRA 20 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 14.4 kW 19.2 kW | 1,51 2,02 | 2,18 2,91 | 3,63 4,84 | 6,61 6,61 | | | 5,73 7,64 | 8,25 11,00 | | 25,00 25,00 | | | |
| TEMPRA 24 B / TEMPRA 24 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 18 kW 24 kW | 1,89 2,52 | 2,72 3,63 | 4,54 6,05 | 6,61 6,61 | | | 7,16 9,55 | 10,31 13,75 | | 25,00 25,00 | | | |
| TEMPRA 29 B / TEMPRA 29 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 21.6 kW 28.8 kW | 2,27 3,03 | 3,27 4,36 | 5,45 6,61 | 6,61 6,61 | | | 8,59 11,46 | 12,37 16,50 | | 25,00 25,00 | | | |
| TEMPRA 36 B / TEMPRA 36 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 27 kW 36 kW | 2,84 3,78 | 4,09 5,45 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | | | 15,47 20,62 | | 25,00 25,00 | | | |

| Warm water outlet temperature | | | | | 113 | s °F | | | | | 45 | °C | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----|
| Cold water inlet temperature | | | | °F | | | | | | | 0 | С | | |
| | | | 39 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| TEMPRA 12 B / TEMPRA 12 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 9 kW 12 kW | 0,83 1,11 | 1,14 1,51 | 1,70 2,27 | 3,41 4,54 | 6,61 6,61 | | 3,14 4,19 | 4,30 5,73 | 6,44 8,59 | 12,89 17,18 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 15 B / TEMPRA 15 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 10,8 kW 14.4 kW | 1,00 1,33 | 1,36 1,82 | 2,04 2,72 | 4,09 5,45 | 6,61 6,61 | | 3,77 5,03 | 5,16 6,87 | 7,73 10,31 | 15,47 20,62 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 20 B / TEMPRA 20 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 14.4 kW 19.2 kW | 1,33 1,77 | 1,82 2,42 | 2,72 3,63 | 5,45 6,61 | 6,61 6,61 | | 5,03 6,71 | 6,87 9,16 | | 20,62 25,00 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 24 B / TEMPRA 24 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 18 kW 24 kW | 1,66 2,21 | 2,27 3,03 | 3,41 4,54 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | 6,29 8,38 | 8,59 11,46 | | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 29 B / TEMPRA 29 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 21.6 kW 28.8 kW | 1,99 2,66 | 2,72 3,63 | 4,09 5,45 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | 7,54 10,06 | 10,31 13,75 | | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 36 B / TEMPRA 36 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 27 kW 36 kW | 2,49 3,32 | 3,41 4,54 | 5,11 6,61 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | 9,43 12,57 | 12,89 17,18 | | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | |

| Warm water outlet temperature | Warm water outlet temperature | | | | 140 | °F | | | 60 °C | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------|----------------|----------------|--|
| Cold water inlet temperature | | | | | C | °F | | | | | 0 | С | | | |
| | | | 39 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| TEMPRA 12 B / TEMPRA 12 Plus | @ 208 V | 9 kW | 0.61 | 0.76 | 0.97 | 1.36 | 2.27 | 6.61 | 2.30 | 2.86 | 3.68 | 5.16 | 8.59 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 12 kW | 0.81 | 1.01 | 1.30 | 1.82 | 3.03 | 6.61 | 3.07 | 3.82 | 4.91 | 6.87 | 11.46 | 25.00 | |
| TEMPRA 15 B / TEMPRA 15 Plus | @ 208 V | 10,8 kW | 0.73 | 0.91 | 1.17 | 1.63 | 2.72 | 6.61 | 2.76 | 3.44 | 4.42 | 6.19 | 10.31 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 14.4 kW | 0.97 | 1.21 | 1.56 | 2.18 | 3.63 | 6.61 | 3.68 | 4.58 | 5.89 | 8.25 | 13.75 | 25.00 | |
| TEMPRA 20 B / TEMPRA 20 Plus | @ 208 V | 14.4 kW | 0.97 | 1.21 | 1.56 | 2.18 | 3.63 | 6.61 | 3.68 | 4.58 | 5.89 | 8.25 | 13.75 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 19.2 kW | 1.30 | 1.61 | 2.08 | 2.91 | 4.84 | 6.61 | 4.91 | 6.11 | 7.86 | 11.00 | 18.33 | 25.00 | |
| TEMPRA 24 B / TEMPRA 24 Plus | @ 208 V | 18 kW | 1.22 | 1.51 | 1.95 | 2.72 | 4.54 | 6.61 | 4.60 | 5.73 | 7.36 | 10.31 | 17.18 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 24 kW | 1.62 | 2.02 | 2.59 | 3.63 | 6.05 | 6.61 | 6.14 | 7.64 | 9.82 | 13.75 | 22.91 | 25.00 | |
| TEMPRA 29 B / TEMPRA 29 Plus | @ 208 V | 21.6 kW | 1.46 | 1.82 | 2.33 | 3.27 | 5.45 | 6.61 | 5.52 | 6.87 | 8.84 | 12.37 | 20.62 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 28.8 kW | 1.95 | 2.42 | 3.11 | 4.36 | 6.61 | 6.61 | 7.36 | 9.16 | 11.78 | 16.50 | 25.00 | 25.00 | |
| TEMPRA 36 B / TEMPRA 36 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 27 kW 36 kW | 1.82 2.43 | 2.27 3.03 | 2.92 3.89 | 4.09 5.45 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.90 9.21 | 8.59 11.46 | 11.05 14.73 | | 25.00 25.00 | 25.00 25.00 | |







THIS MANUAL MUST BE READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL THE TEMPRA WATER HEATER. IF YOU DO NOT FOLLOW THE SAFETY RULES OR THE INSTRUCTIONS OUTLINED IN THIS MANUAL, THE UNIT MAY NOT OPERATE PROPERLY AND IT COULD CAUSE PROPERTY DAMAGE, SERIOUS BODILY INJURY AND/OR DEATH.

STIEBEL ELTRON, INC. WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES BECAUSE OF FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS OUTLINED IN THIS MANUAL OR BECAUSE OF IMPROPER USE. IMPROPER USE INCLUDES THE USE OF THIS APPLIANCE TO HEAT ANY LIQUID OTHER THAN WATER. FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS OR IMPROPER USE VOIDS WARRANTY. NEVER REMOVE THE UNIT'S COVER UNLESS THE ELECTRICITY IS TURNED OFF.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THE INSTALLATION OR OPERATION OF THIS WATER HEATER, OR IF YOU NEED ANY ADDITIONAL INSTALLATION MANUALS, PLEASE CALL OUR TECHNICAL SERVICE LINE ON 800-582-8423 (USA AND CANADA ONLY). IF YOU ARE CALLING FROM OUTSIDE THE U.S. OR CANADA, PLEASE CALL USA 413-247-3380 AND WE WILL REFER YOU TO A QUALIFIED STIEBEL ELTRON SERVICE REPRESENTATIVE IN YOUR AREA.

Legend to figures

- 1 Temperature adjustment knob
- 2 Temperature scale
- 2.1 Temperature display
- 3 "Power" light
- 4 Knock-outs for wires
- 5 Safety thermal cut out
- 6 Outlet temperature sensor
- 7 Wiring block
- 8 Electronic control unit
- 9 Heating system
- 10 Flow sensor
- 11 Motor-operated valve
- 12 Cold water connection
- 13 Hot water connection
- 14 Hot valve (left)
- 15 Cold valve (right)
- 16 Sink
- 17 Water supply line for faucet/tap installation

3. General



DANGER: WATER TEMPERATURES OVER 125 °F CAN CAUSE SEVERE BURNS INSTANTLY OR DEATH FROM SCALDING. A HOT WATER SCALDING POTENTIAL EXISTS IF THE THERMOSTAT ON THE UNIT IS SET TOO HIGH. HOUSEHOLDS WITH SMALL CHILDREN, DISABLED OR ELDERLY PERSONS MAY REQUIRE THAT THE THERMOSTAT BE SET AT 120 °F OR LOWER TO PREVENT POSSIBLE INJURY FROM HOT WATER.

The TEMPRA B and TEMPRA Plus units are designed to supply hot water for a house, apartment or certain commercial applications. Unlike a conventional storage type water heater the TEMPRA tankless water heater does not store hot water. Instead, water is heated instantaneously as it flows through the unit. The TEMPRA offers greater energy efficiency than storage type water heaters due to the absence of stand-by losses and reduced hot water pipe runs.

The input of heat into the water is controlled electronically. The TEMPRA will deliver any water temperature between 86 °F (30 °C) and 140 °F (60 °C). Please set the desired temperature using the knob on the front cover. The TEMPRA Plus Temperature adjustment knob can be set to: OFF, 86...140 °F (30...60 °C).

The TEMPRA B has a °F and a °C scale. The output temperature of the TEMPRA Plus is shown in the digital display in °F or °C units. (°F or °C units can be selected during installation, factory setting: °F). The maximum temperature is electronically limited to 140°F (60°C).

For reasons of appliance efficiency and durability (scaling), the optimum temperature setting lies between 86 $^{\circ}$ F (30 $^{\circ}$ C) and 120 $^{\circ}$ F (50 $^{\circ}$ C).

The outlet temperature of the **TEMPRA Plus** can be limited (see "Initial settings").

TEMPRA B units:

In case the "Power" LED is flashing while the unit operates, the water flow rate exceeds the heating capacity of the unit. Reduce the hot water flow rate in order to let the unit achieve the set point temperature.

In case you have questions regarding the way you plan to use the TEMPRA unit, please call our technical service line at 800-582-8423 (USA and Canada). For service outside the U.S. and Canada, please call us at USA 413-247-3380. You can also e-mail us at info@stiebel-eltron-usa.com or fax us at USA 413-247-3369.

The TEMPRA can be used for the following applications.

- G Typical residential installation
- G 2 Typical commercial installation

4. Mounting the unit



NOTICE: UNIT MUST BE INSTALLED IN A VERTICAL POSITION WITH THE WATER FITTINGS POINTING DOWNWARD.

WARNING: DO NOT INSTALL UNIT WHERE IT WOULD ROUTINELY BE SPLASHED WITH WATER. ELECTRIC SHOCK MAY RESULT.

CAUTION: HOT WATER OUTLET PIPES LEAVING UNIT CAN BE HOT TO THE TOUCH. INSULATION MUST BE USED FOR HOT WATER PIPES BELOW 36" DUE TO BURN RISK TO CHILDREN.

 \triangle

NOTICE: THIS UNIT SHOULD NOT BE INSTALLED IN A LOCATION WHERE IT MAY BE EXPOSED TO FREEZING TEMPERATURES (LESS THAN 36 °F). IF THE UNIT MAY BE SUBJECT TO FREEZING TEMPERATURES ALL WATER MUST BE DRAINED FROM THE UNIT. FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION VOIDS ALL WARRANTIES.

THE UNIT SHOULD BE LOCATED IN AN AREA WHERE WATER LEAKAGE FROM THE UNIT OR CONNECTIONS WILL NOT RESULT IN DAMAGE TO THE AREA ADJACENT TO THE UNIT. IF SUCH A LOCATION CANNOT BE AVOIDED IT IT RECOMMENDED THAT A DRAIN PAN BE INSTALLED UNDER THE UNIT.

- Install TEMPRA as close as possible to the main hot water drawoff points.
- 2. Install TEMPRA in a frost free area. If frost might occur, remove unit before freezing temperatures set in.
- 3. Leave a minimum of 5" of clearance on all sides for servicing.
- Remove the cover screw with chopper disc and open the cover
 C

5. Water connections



NOTICE: EXCESSIVE HEAT FROM SOLDERING ON COPPER PIPES NEAR THE TEMPRA MAY CAUSE DAMAGE.

THE COLD WATER CONNECTION TO THE UNIT MUST BE DISCONNECTED PERIODICALLY IN ORDER TO CLEAN THE FILTER SCREEN. IT IS REQUIRED TO USE WATER CONNECTIONS THAT ARE EASILY DETACHABLE SUCH AS BRAIDED STEEL FLEX CONNECTORS.



NOTICE: HARD WATER OR WATER WITH A HIGH MINERAL COUNT MAY DAMAGE THE UNIT. DAMAGE TO THE UNIT CAUSED BY SCALE OR A HIGH MINERAL COUNT IS NOT COVERED UNDER THE WARRANTY.

- 1. All plumbing work must comply with national and applicable state and local plumbing codes.
- A pressure reducing valve must be installed if the cold water supply pressure exceeds 150 PSI (10 bar).
- 3. Make certain that the cold water supply line has been flushed to remove any scale and dirt.
- 4. D Also, the TEMPRA unit has a built in filter screen 1 that should be cleaned from time to time. Clean screen and put the screen and the washer 2 back into their original position.
- 5. The cold water connection (inlet) is on the right side of the unit, and the hot water connection (outlet) is on the left side of the unit.

6.



NOTICE: TANKLESS WATER HEATERS SUCH AS THE TEMPRA ARE NOT REQUIRED TO BE EQUIPPED WITH A PRESSURE AND TEMPERATURE RELIEF VALVE (P&T). IF THE LOCAL INSPECTOR WILL NOT PASS THE INSTALLATION WITHOUT A P&T, IT SHOULD BE INSTALLED ON THE HOT WATER OUTLET SIDE OF THE UNIT.

7. The TEMPRA on the hot side is designed for connection to copper tubing, PEX tubing or a braided stainless steel hose with a 3/4" NPT female tapered thread.

The plumbing on the cold water inlet side needs to be such that it can easily be removed to allow access to the inlet filter screen. The easiest way to achieve this is to us a stainless steel braided hose connector.

If soldering near the unit is necessary, please direct the flame away from the housing of the unit in order to avoid damage.

8. When all plumbing work is completed, check for leaks and take corrective action before proceeding.

6. Electrical connection



WARNING: BEFORE BEGINNING ANY WORK ON THE ELECTRIC INSTALLATION, BE SURE THAT MAIN BREAKER PANEL SWITCHES ARE "OFF" TO AVOID ANY DANGER OF ELECTRIC SHOCK. ALL MOUNTING AND PLUMBING MUST BE COMPLETED BEFORE PROCEEDING WITH ELECTRICAL HOOK-UP. WHERE REQUIRED BY LOCAL, STATE OR NATIONAL ELECTRICAL CODES THE CIRCUITS SHOULD BE EQUIPPED WITH A "GROUND FAULT INTERRUPTER".

THE UNIT MUST BE PROPERLY GROUNDED IN ACCORDANCE WITH STATE AND LOCAL CODES, OR IN ABSENCE OF SUCH CODES, IN ACCORDANCE WITH NATIONAL ELECTRIC CODE OR THE CANADIAN ELECTRIC CODE. FAILURE TO ELECTRICALLY GROUND THE PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH.

- All electrical work must comply with national and applicable state and local electrical codes.
- 2. **H** The **TEMPRA** should be connected to properly grounded dedicated branch circuits of proper voltage rating. Ground must be brought to the "Ground" at the circuit breaker panel.


TEMPRA 12 B/Plus: These units can be connected to a single circuit. Use a supply cable protected by a double pole breaker (see 2). The TEMPRAS 15 to 36 must have multiple power sources.

TEMPRA 15, 20 or 24 B/Plus: These units require two independant circuits. Use two supply cables protected by two separate double pole breakers (see 2).

TEMPRA 29 or 36 B/Plus These units require three independant circuits. Use three supply cables protected by three separate double pole breakers (see 2).

Please refer to the technical data table for the correct wire and circuit breaker size. In all cases, make sure that the unit is properly grounded.

3. Cut the electrical connection cable to length and strip.



4. The wire must be fed through the knock-outs located between the hot and cold water connections A, H 1. The "live" wires must be connected to the slots on the terminal block marked L1 and L2. The ground wire must be connected to slot marked with the ground symbol (see 1).

7. Initial settings

Check whether the set value transducer cable is plugged into the slot $\mathbf{T}_{\mathsf{Soll}}$ $\mathbf{A1}$ (TEMPRA B) or $\mathbf{T}_{\mathsf{Soll}}$ \mathbf{D} (TEMPRA Plus) on the main PCB.

F Selection of °F or °C units

- Set jumper on the dial-printed circuit board to °F or °C.

F 2 Activate anti-scalding protection function

On the TEMPRA Plus, an anti-scalding protection function can be activated by two different methods.

- Limit the outlet temperature to the fixed temperature of 109 °F (43 °C).
- Insert the coding plug into position Tred (reduced temperature).
- 2. Select a specific outlet temperature
- Switch the appliance 'live'.
- Open the casing so that coding plug T_{max} / T_{red} becomes accessible.
- Set the temperature selector to "OFF". The coding plug must be set to \mathbf{T}_{\max} (standard delivery).
- Set coding plug to T_{red}; the setting mode will be activated and the flashing display shows the current temperature limit.
- Within the next 30 seconds, you can select the required temperature (display continues to flash). The setting mode will terminate after 30 seconds; the programming unit will display "OFF" again.

8. Putting the water heater into operation



WARNING: OPEN HOT WATER FAUCET FOR A FEW MINUTES UNTIL WATER FLOW IS CONTINUOUS AND ALL AIR IS PURGED FROM WATER PIPES. THE UNIT'S COVER MUST BE INSTALLED BEFORE THE CIRCUIT BREAKERS ARE TURNED ON.

- 1. Close the cover and fix it using the screw with chopper disc.
- 2. Turn on circuit breakers to bring electrical power to the unit.
- 3. Turn the temperature selector clockwise and anti-clockwise, to calibrate the set value transducer.
- Adjust the water temperature to the desired level using the knob on the front cover of the unit.
- Turn on hot water and wait twenty seconds until temperature has stabilized.
- 6. Check the water temperature with your hand and make sure that it does not feel too hot. Reduce if necessary.
- 7. Explain to the user how the unit works and familiarise him or her with its use.

Advise the user about possible hazards (hot water temperature up to $140\,^{\circ}\text{F}$ / $60\,^{\circ}\text{C}$). Hand over these instructions, to be kept for future reference.

9. Normal maintenance



NOTICE: THE TEMPRAS DO NOT CONTAIN ANY PARTS SERVICEABLE BY THE LAY PERSON. IN CASE OF MALFUNCTION PLEASE CONTACT A LICENSED PLUMBER OR ELECTRICIAN.

STIEBEL ELTRON TEMPRA tankless water heaters are designed for a very long service life. Actual life expectancy will vary with water quality and use. The unit itself does not require any regular maintenance. However, to ensure consistent water flow, it is recommended to periodically remove scale and dirt that may build up at the aerator of the faucet(s), the filter screen in the unit, or in the shower head.

10. Technical Data

| Model Mat. no. | | TEMPRA 223420 | | TEMPRA 223421 | | TEMPRA 223422 | | TEMPRA 223424 | | TEMPRA 232885 | | TEMPR/ 23288 | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|-----------------|-----------|
| Model Mat. no. | | | | | | | | | | | 29 Plus | | A 36 Plus |
| Phase | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Voltage | V | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 |
| Wattage | kW | 9 | 12 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 18 | 24 | 21.6 | 28.8 | 27 | 36 |
| Max. amp, load | Α | 44 | 50 | 2 x 26 | 2 x 30 | 2 x 35 | 2 x 40 | 2 x 44 | 2 x 50 | 3 x 35 | 3 x 40 | 3 x 44 | 3 x 50 |
| Min. required circuit | A | 60 | 60 | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 60 | 2 x 60 | 3 x 50 | 3 x 50 | 3 x 60 | 3 x 60 |
| breaker size | | | | | | | | | | | | | |
| Required wire size | AWG COPPER | 6 | 6 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 6 | 2 x 6 | 3 x 8 | 3 x 8 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| Inlet temperature, max. | °F (°C) | 131 (55) | | | | | | | | | | | |
| Water flow to activate unit | \geq GPM (\geq I/min) | 0.37 (1.4) | | 0.50 (1.9 |) | 0.50 (1.9 |) | 0.50 (1.9 |) | 0.77 (2.9 |) | 0.77 (2.9 | 9) |
| Nominal water volume | GAL (I) | 0.13 (0.5) | | 0.26 (1.0 |) | 0.26 (1.0 |) | 0.26 (1.0 |) | 0.39 (1.5 |) | 0.39 (1.5 | j) |
| Working pressure, max. | PSI (bar) | 145 (10) | | | | | | | | | | | |
| Tested to pressure | PSI (bar) | 290 (20) | | | | | | | | | | | |
| Weight | lbs. (kg) | 13.2 (6.1) | | 15.4 (7.3) |) | 15.4 (7.3) |) | 15.4 (7.3) |) | 17.6 (8.6 |) | 17.6 (8.6 |) |
| Dimensions | - | | | | | | | | | | | | |
| height | inch (mm) | 14 1/2 (3 | 69) | | | | | | | | | | |
| depth | | 4 5/8 (11 | 7) | | | | | | | | | | |
| width | _ | 16 5/8 (4 | 20) | | | | | | | | | | |
| Water connections | NPT | 3/4" | | | · | | · | | | | · | | |

⁻ Tankless water heaters are considered a non-continuous load - Conductors should be sized to maintain a voltage drop of less than 3 % under load

11. Troubleshooting

| Symptom | Possible cause | Solution |
|----------------------|---|---|
| No hot water | - circuit breakers off | - turn circuit breakers on |
| | - safety thermal cut-out tripped | - reset safety thermal cut-out |
| | - not enough flow rate to activate unit | - clean filter screen at unit |
| | | - clean faucet aerator or shower head |
| Not enough hot water | - filter screen clogged | - clean filter screen at unit |
| Water not hot enough | - water flow rate too high | - reduce water flow rate until power light on front |
| | | cover stops blinking |
| | - voltage too low | - supply correct voltage to unit |

If you are not able to resolve a problem please contact us toll free at 800-582-8423 before removing the unit from the wall. STIEBEL ELTRON is happy to provide technical assistance. In most instances, we can resolve the problem over the phone.

12. Spare parts

TEMPRA 29 Plus


TEMPRA 36 Plus

| 12. Spare p | ai ts | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| Model | Spare part No | | | | | | |
| J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| J | Housing | Temp. control | Wiring block | Heating system | Safety thermal | Electronic control | Flow sensor |
| | | knob | | _ | cut out | device | |
| TEMPRA 12 B | 286356 | 254307 | 279998 | 286360 | 286369 | 286366 | 286461 |
| TEMPRA 15 B | 286356 | 254307 | 279997 | 286361 | 286369 | 286844 | 286461 |
| TEMPRA 20 B | 286356 | 254307 | 279997 | 286362 | 286369 | 286844 | 286461 |
| TEMPRA 24 B | 286356 | 254307 | 279997 | 286364 | 286369 | 286367 | 286461 |
| TEMPRA 29 B | 286356 | 254307 | 279996 | 286373 | 286369 | 296888 | 286461 |
| TEMPRA 36 B | 286356 | 254307 | 279996 | 286374 | 286369 | 296889 | 286461 |
| TEMPRA 12 Plus | 286370 | 254307 | 279998 | 286360 | 286369 | 286375 | 286461 |
| TEMPRA 15 Plus | 286370 | 254307 | 279997 | 286361 | 286369 | 286845 | 286461 |
| TEMPRA 20 Plus | 286370 | 254307 | 279997 | 286362 | 286369 | 286845 | 286461 |
| TEMPRA 24 Plus | 286370 | 254307 | 279997 | 286364 | 286369 | 286376 | 286461 |
| TEMPRA 29 Plus | 286370 | 254307 | 279996 | 286373 | 286369 | 286378 | 286461 |
| TEMPRA 36 Plus | 286370 | 254307 | 279996 | 286374 | 286369 | 286379 | 286461 |
| | | | | | | | |
| Model | Spare part No | | | | | | |
| J | 8 | _ 9 | _ 10 | _ 11 | _ 12 | | 14 |
| | Plumbing | Advanced Flow | Electronic temp. | Jumpers | Temperature | Filter screen | Set point cas |
| | connection 3/4" | Control | control | _ | _ sensor | _ | |
| TEMPRA 12 B | 278698 | | 286359 | | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 15 B | 278698 | | 286359 | | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 20 B | 278698 | | 286359 | | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 24 B | 278698 | | 286359 | | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 29 B | 278698 | | 286359 | | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 36 B | 278698 | | 286359 | | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 12 Plus | 278698 | 220502 | 286372 | 283455 | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 15 Plus | 278698 | 220502 | 286372 | 283455 | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 20 Plus | 278698 | 220502 | 286372 | 283455 | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 24 Plus | 278698 | 220502 | 286372 | 283455 | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 29 Plus | 278698 | 220502 | 286372 | 283455 | 280677 | 056755 | 280730 |
| TEMPRA 36 Plus | 278698 | 220502 | 286372 | 283455 | 280677 | 056755 | 280730 |
| Model | Spare part No | | | | | | |
| | 15 | 16 | 17 | | | | |
| J | Inlet pipe elbow | Valve assembly | Axis connection | _ | | | |
| | | , | plug | | | | |
| TEMPRA 12 B | 278695 | | 254312 | _ | | | |
| ΓEMPRA 15 B | 278695 | | 254312 | _ | | | |
| EMPRA 20 B | 278695 | | 254312 | _ | | | |
| EMPRA 24 B | 278695 | | 254312 | _ | | | |
| TEMPRA 29 B | 278695 | | 254312 | _ | | | |
| TEMPRA 36 B | 278695 | | 254312 | _ | | | |
| TEMPRA 12 Plus | | 280622 | 254312 | _ | | | |
| TEMPRA 15 Plus | | 280622 | 254312 | _ | | | |
| TEMPRA 20 Plus | | 280622 | 254312 | _ | | | |
| TEMPRA 24 Plus | | 280622 | 254312 | _ | | | |

254312 254312

280622

280622



13. Warranty

WARRANTY

RESIDENTIAL & COMMERCIAL WARRANTY: STIEBEL ELTRON WARRANTS TO THE ORIGINAL OWNER THAT THE INSTANTANEOUS WATER HEATER WILL BE FREE FROM DEFECTS IN WORKMANSHIP AND MATERIALS FOR A PERIOD OF THREE YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. SHOULD THE PART(S) PROVE TO BE DEFECTIVE UNDER NORMAL USE DURING THIS PERIOD, STIEBEL ELTRON, INC. WILL BE RESPONSIBLE FOR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PART(S) ONLY. STIEBEL ELTRON, INC. IS NOT RESPONSIBLE FOR LABOR CHARGES TO REMOVE AND/OR REPLACE THE DEFECTIVE PART(S), OR ANY INCIDENTIAL OR CONSEQUENTIAL EXPENSES.

SHOULD THE OWNER WISH TO RETURN THE INSTANTANEOUS WATER HEATER FOR REPAIR, THE OWNER MUST FIRST SECURE WRITTEN AUTHORIZATION FROM STIEBEL ELTRON, INC. THE OWNER SHALL BE REQUIRED TO SHOW PROOF OF PURCHASE DATE, AND TO PAY ALL TRANSPORTATION COSTS TO RETURN THE DEFECTIVE PART(S) OR INSTANTANEOUS WATER HEATER FOR REPAIR OR REPLACEMENT. WARRANTY IS VOID IF WATER HEATER HAS BEEN INSTALLED OR USED IMPROPERLY OR IF DESIGN HAS BEEN ALTERED IN ANY WAY.

STIEBEL ELTRON, INC. 17 West Street West Hatfield, MA 01088, USA

PHONE: 800-582-8423 or 413-247-3380

FAX: 413-247-3369

E-Mail info@stiebel-eltron-usa.com

www.stiebel-eltron-usa.com

ESPAÑOL ÍNDICE DE MATERIAS

Cananal Information

| 1. | General Information | 12 |
|-----|--|----|
| 2. | Aumento máximo de temperatura del agua fría entrante | 13 |
| 3. | Generalidades | 17 |
| | Montaje de la unidad | 18 |
| 5. | Conexiones de agua | 18 |
| 6. | Conexión eléctrica | 18 |
| 7. | Ajustes iniciales | 19 |
| 8. | Puesta en servicio del calentador de agua | 19 |
| 9. | Mantenimiento normal | 19 |
| 10. | Datos técnicos | 20 |
| 11. | Solución de problemas | 20 |
| 12. | Garantía | 20 |
| 13. | Repuestos | 21 |

General Information 1.

Es importante leer y cumplir cuidadosamente todas las indicaciones del presente manual de servicio. De no seguir las indicaciones, normas y reglas detalladas se pueden causar daños personal y/o materiales. Errores, cambios de lo indicado en la instalación, ajuste, alteraciones, tipo de servicio y uso de esta unidad pueden provocar serios daños personales.

Se requiere que la instalación de esta unidad sea efectuada por un electricista y plomero profesionales. Una vez terminada la instalación debe cumplir con todas las normas y códigos locales y nacionales. La adecuada instalación es responsabilidad del usuario. El no cumplir con las instrucciones de instalación o el uso inapropiado anula la garantía.

Este manual de instrucciones debe estar guardado para referencia. El contratista instalador debe deiar este manual con el dueño/ usuario del equipo.

Si hay alguna(s) pregunta(s) sobre la instalación, uso o funcionamiento de este calentador de agua, o si se requieren copias adicionales de este manual, favor llamar a nuestro teléfono de servicio (800) 582-8423 (solo en los EE.UU.AA y Canadá). Si Ud. está ubicado afuera de los EE.UU.AA. y Canadá favor llamarnos al teléfono ++ (413) 247-3380 y nosotros les dirigimos al centro de servicio Stiebel Eltron autorizado más cercano.



ESTE ES EL SIMBOLO / ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!!! SE UTILIZA PARA ALERTARLES DE RIESGOS Y PELIGROS POTENCIALES REFERENTES A SU SEGURIDAD PERSONAL, HAY QUE SEGUIR TODOS LOS MENSAJES DE ADVERTENCIA PARA EVITAR POSIBLES LESIONES PERSONALES Y PELIGROS QUE PUEDEN CAUSAR HASTA LA MUERTE.

S1 Safety Precautions



FAVOR LEER Y CUMPLIR CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INDICACIONES DEL PRESENTE MANUAL DE SERVICIO. DE NO SEGUIR LAS INDICACIONES. NORMAS Y REGLAS DETALLADAS SE PUEDEN CAUSAR DAÑOS PERSONALES Y/O LA MUERTE.

LA INSTALACIÓN DE ESTA UNIDAD DEBE SER EFECTUADA POR UN ELECTRICISTA Y PLOMERO PROFESIONAL. UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS Y CÓDIGOS LOCALES Y NACIONALES.

EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE ESTA UNIDAD DEBE SER EFECTUADO POR UN TÉCNICO DEBIDAMENTE CALIFICADO PARA EFECTUAR TAL SERVICIO.

HAY QUE DESCONECTAR / APAGAR TODOS LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, "BREAKERS", DISYUNTORES, Y CONEXIONES DANDO CARGA ELÉCTRICA A LA UNIDAD ANTES DE PROCEDER CON CUALQUIER INSTALACIÓN, AJUSTE, CAMBIO O PROCEDIMIENTO DE SERVICIO. EL NO SEGUIR ESTE PROCESO SE CORRE LA POSIBILIDAD DE LESIONES PERSONALES Y PELIGROS QUE PUEDEN CAUSAR HASTA LA MUERTE.

NO SE PUEDE ABRIR O DESTAPAR LA UNIDAD A MENOS QUE LA ELECTRICIDAD ALIMENTANDO LA UNIDAD ESTÁ APAGADA. EL NO SEGUIR ESTE PROCESO SE CORRE LA POSIBILIDAD DE LESIONES PERSONALES Y PELIGROS QUE PUEDEN CAUSAR HASTA LA MUERTE.

ES INDISPENSABLE CONECTAR EL APARATO A LA TOMA DE TIERRA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EL NO SEGUIR ESTE PROCESO SE CORRE LA POSIBILIDAD DE LESIONES PERSONALES Y PELIGROS QUE PUEDEN CAUSAR HASTA LA MUERTE.


AGUA CALIENTE CON TEMPERATURA MAYOR DE 125° F / 52° C PUEDE CAUSAR QUEMADURAS GRAVES DE ESCALDADURA INSTANTÁNEAMENTE Y/O LA MUERTE. EL RIESGO PARA QUEMADURAS DE ESCALDADURA EXISTE SI EL CONTROL DEL TERMOSTATO DE LA UNIDAD ESTA PUESTO EN UNA POSICIÓN DEMASIADO ALTA. HOGARES CON INFANTES, NIÑOS PEQUEÑOS, PERSONAS MINUSVÁLIDAS O ANCIANOS DEBEN OPTAR POR COLOCAR LA TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE SALIENTE A MENOS DE 120° F (49° C) PARA EVITAR POSIBLES LESIONES POR QUEMADURA.


2. Aumento máximo de temperatura del agua fría entrante Aumento máximo de temperatura del agua fría entrante


| Flujo de agua caliente | | | | | | PM | | | l/min | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----|----|--|
| Temperatura del agua caliente | | | | | 105 | °F | | | | | 40 | °C | | | |
| agua fría temperatura de entrada | a | | | °F | | | | | | | 0 | С | | | |
| | | | 39 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| TEMPRA 12 B / TEMPRA 12 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 9 kW 12 kW | 0,95 1,26 | 1,36 1,82 | 2,27 3,03 | 6,61 6,61 | | | 3,58 4,77 | 5,16 6,87 | 8,59 11,46 | 25,00 25,00 | | | |
| TEMPRA 15 B / TEMPRA 15 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 10,8 kW 14.4 kW | 1,14 1,51 | 1,63 2,18 | 2,72 3,63 | 6,61 6,61 | | | 4,30 5,73 | 6,19 8,25 | 10,31 13,75 | 25,00 25,00 | | | |
| TEMPRA 20 B / TEMPRA 20 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 14.4 kW 19.2 kW | 1,51 2,02 | 2,18 2,91 | 3,63 4,84 | 6,61 6,61 | | | 5,73 7,64 | 8,25 11,00 | 13,75 18,33 | | | | |
| TEMPRA 24 B / TEMPRA 24 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 18 kW 24 kW | 1,89 2,52 | 2,72 3,63 | 4,54 6,05 | 6,61 6,61 | | | 7,16 9,55 | 10,31 13,75 | | 25,00 25,00 | | | |
| TEMPRA 29 B / TEMPRA 29 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 21.6 kW 28.8 kW | 2,27 3,03 | 3,27 4,36 | 5,45 6,61 | 6,61 6,61 | | | 8,59 11,46 | 12,37 16,50 | | 25,00 25,00 | | | |
| TEMPRA 36 B / TEMPRA 36 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 27 kW 36 kW | 2,84 3,78 | 4,09 5,45 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | | • | 15,47 20,62 | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | | | |

| Temperatura del agua caliente | | | | | 113 | s °F | | | 45 °C | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|--|
| agua fría temperatura de entrada | a | | | | c | 'F | | | | | 0 | С | | | |
| | | | 39 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| TEMPRA 12 B / TEMPRA 12 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 9 kW 12 kW | 0,83 1,11 | 1,14 1,51 | 1,70 2,27 | 3,41 4,54 | 6,61 6,61 | | 3,14 4,19 | 4,30 5,73 | 6,44 8,59 | 12,89 17,18 | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 15 B / TEMPRA 15 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 10,8 kW 14.4 kW | 1,00 1,33 | 1,36 1,82 | 2,04 2,72 | 4,09 5,45 | 6,61 6,61 | | 3,77 5,03 | 5,16 6,87 | 7,73 10,31 | 15,47 20,62 | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 20 B / TEMPRA 20 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 14.4 kW 19.2 kW | 1,33 1,77 | 1,82 2,42 | 2,72 3,63 | 5,45 6,61 | 6,61 6,61 | | 5,03 6,71 | 6,87 9,16 | 10,31 13,75 | 20,62 25,00 | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 24 B / TEMPRA 24 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 18 kW 24 kW | 1,66 2,21 | 2,27 3,03 | 3,41 4,54 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | 6,29 8,38 | 8,59 11,46 | 12,89 17,18 | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 29 B / TEMPRA 29 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 21.6 kW 28.8 kW | 1,99 2,66 | 2,72 3,63 | 4,09 5,45 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | 7,54 10,06 | 10,31 13,75 | 1 . | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 36 B / TEMPRA 36 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 27 kW 36 kW | 2,49 3,32 | 3,41 4,54 | 5,11 6,61 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | 9,43 12,57 | 12,89 17,18 | 19,33 25,00 | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | | |

| Temperatura del agua caliente | | | | | 140 | °F | | | 60 °C | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------------|----------------|----------------|--|
| agua fría temperatura de entrad | a | | | | C | °F | | | | | 0 | С | | | |
| | | | 39 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| TEMPRA 12 B / TEMPRA 12 Plus | @ 208 V | 9 kW | 0.61 | 0.76 | 0.97 | 1.36 | 2.27 | 6.61 | 2.30 | 2.86 | 3.68 | 5.16 | 8.59 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 12 kW | 0.81 | 1.01 | 1.30 | 1.82 | 3.03 | 6.61 | 3.07 | 3.82 | 4.91 | 6.87 | 11.46 | 25.00 | |
| TEMPRA 15 B / TEMPRA 15 Plus | @ 208 V | 10,8 kW | 0.73 | 0.91 | 1.17 | 1.63 | 2.72 | 6.61 | 2.76 | 3.44 | 4.42 | 6.19 | 10.31 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 14.4 kW | 0.97 | 1.21 | 1.56 | 2.18 | 3.63 | 6.61 | 3.68 | 4.58 | 5.89 | 8.25 | 13.75 | 25.00 | |
| TEMPRA 20 B / TEMPRA 20 Plus | @ 208 V | 14.4 kW | 0.97 | 1.21 | 1.56 | 2.18 | 3.63 | 6.61 | 3.68 | 4.58 | 5.89 | 8.25 | 13.75 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 19.2 kW | 1.30 | 1.61 | 2.08 | 2.91 | 4.84 | 6.61 | 4.91 | 6.11 | 7.86 | 11.00 | 18.33 | 25.00 | |
| TEMPRA 24 B / TEMPRA 24 Plus | @ 208 V | 18 kW | 1.22 | 1.51 | 1.95 | 2.72 | 4.54 | 6.61 | 4.60 | 5.73 | 7.36 | 10.31 | 17.18 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 24 kW | 1.62 | 2.02 | 2.59 | 3.63 | 6.05 | 6.61 | 6.14 | 7.64 | 9.82 | 13.75 | 22.91 | 25.00 | |
| TEMPRA 29 B / TEMPRA 29 Plus | @ 208 V | 21.6 kW | 1.46 | 1.82 | 2.33 | 3.27 | 5.45 | 6.61 | 5.52 | 6.87 | 8.84 | 12.37 | 20.62 | 25.00 | |
| | @ 220 - 240 V | 28.8 kW | 1.95 | 2.42 | 3.11 | 4.36 | 6.61 | 6.61 | 7.36 | 9.16 | 11.78 | 16.50 | 25.00 | 25.00 | |
| TEMPRA 36 B / TEMPRA 36 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 27 kW 36 kW | 1.82 2.43 | 2.27 3.03 | 2.92 3.89 | 4.09 5.45 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.90 9.21 | 8.59 11.46 | | 15.47 20.62 | 25.00 25.00 | 25.00 25.00 | |







LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR EL CALENTADOR DE AGUA TEMPRA. SI NO SIGUE LAS NORMAS DE SEGURIDAD O LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL ES POSIBLE QUE LA UNIDAD NO FUNCIONE ADECUADAMENTE Y PODRÍAN PRODUCIRSE DAÑOS MATERIALES, LESIONES CORPORALES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.

STIEBEL ELTRON, INC. NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN INDICADAS EN EL PRESENTE MANUAL O DERIVADO DEL USO INDEBIDO DE LA INSTALACIÓN. EL USO INDEBIDO ABARCA EL USO DE LA PRESENTE INSTALACIÓN PARA CALENTAR CUALQUIER OTRO LÍQUIDO DISTINTO AL AGUA. SI NO OBSERVA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN O SE HACE USO INDEBIDO DE LA INSTALACIÓN LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA. NUNCA DEBE EXTRAER LA TAPA DE LA UNIDAD A MENOS QUE SE HAYA CORTADO ANTES LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

ANTE CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LA INSTALACIÓN U OPERACIÓN DEL PRESENTE CALENTADOR DE AGUA O SI NECESITA CUALQUIER MANUAL DE INSTALACIÓN ADICIONAL, CONSULTE AL SERVICIO TÉCNICO EN EL NÚMERO 800-582-8423 (SÓLO EE.UU. Y CANADÁ) SI LLAMA DESDE FUERA DE LOS EE.UU. O CANADÁ LLAME AL NÚMERO DE LOS EE.UU. 413-247-3380 Y LE REMITIREMOS A UN REPRESENTANTE CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO STIEBEL ELTRON DE SU LOCALIDAD.

Leyenda de cifras

- 1 Botón de ajuste de temperatura
- 2 Escala de temperatura
- 2.1 Pantalla de temperatura
- 3 Luz de alimentación
- 4 Orificios ciegos para cables
- 5 Disparo de la protección térmica de seguridad
- 6 Sensor de temperatura de salida
- 7 Bloque de cableado
- 8 Unidad de control electrónica
- 9 Sistema de calefacción
- 10 Sensor de flujo
- 11 Valvula motorizada
- 12 Conexión de agua fría
- 13 Conexión de agua caliente
- 14 Válvula del circuito de agua caliente (izquierda)
- 15 Válvula del circuito de agua fría (derecha)
- 16 Sumidero
- 17 Tubería de suministro de agua para instalación con grifo

3. Generalidades



PELIGRO: AGUA CALIENTE CON TEMPERATURA MAYOR DE 125 °F / 52 °C PUEDE CAUSAR QUEMADURAS GRAVES DE ESCALDADURA INSTANTÁNEAMENTE Y/O LA MUERTE. EL RIESGO PARA QUEMADURAS DE ESCALDADURA EXISTE SI EL CONTROL DEL TERMOSTATO DE LA UNIDAD ESTA PUESTO EN UNA POSICIÓN DEMASIADO ALTA. HOGARES CON INFANTES, NIÑOS PEQUEÑOS, PERSONAS MINUSVÁLIDAS O ANCIANOS DEBEN OPTAR POR COLOCAR LA TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE SALIENTE A MENOS DE 120 °F (49 °C) PARA EVITAR POSIBLES LESIONES POR QUEMADURA.

Las unidades TEMPRA B y TEMPRA Plus han sido diseñadas para suministrar agua caliente para viviendas unifamiliares, apartamentos o determinadas aplicaciones comerciales.

A diferencia del acumulador convencional, el calentador de agua sin depósito TEMPRAS no almacena agua caliente. En lugar de ello, el agua se calienta de forma instantánea a medida que pasa a través de la unidad. El TEMPRAS ofrece mayor rendimiento energético que los calentadores de agua de almacenamiento, debido a la ausencia de pérdidas en stand-by y a unas longitudes menores de tubería de agua caliente.

La entrada de calor en el agua se controla electrónicamente. El TEMPRAS es capaz de proporcionar cualquier temperatura del agua entre 86°F (30°C) y 140°F (60°C). Ajuste la temperatura deseada utilizando el botón del panel delantero. El botón de ajuste de temperatura TEMPRA Plus puede ajustarse en: 0FF, 86 ... 140°F (30 ... 60°C).

El **TEMPRA B** posee una escala en °F y °C. La temperatura de salida del TEMPRA Plus se muestra en la pantalla digital en °F o °C. (las unidades °F o °C pueden seleccionarse durante la instalación y de fábrica viene ajustada la unidad °F). La temperatura máxima está limitada electrónicamente a 140 °F (60 °C).

Por razones de eficiencia y vida útil (calcificación) del aparato, el rango de ajuste óptimo de la temperatura está entre 30 °C (86 °F) y 50 °C (120 °F).

La temperatura de salida del **TEMPRA Plus** puede limitarse (véase "Ajustes iniciales").

TEMPRA B dispositivo:

Si el LED "Power" [alimentación] parpadea durante el funcionamiento de la unidad, el caudal de agua supera la capacidad de calefacción de la unidad. Reduzca el caudal de agua caliente para que la unidad alcance la temperatura de consigna.

Si tiene cualquier duda sobre la utilización del TEMPRAS llame a nuestro servicio técnico 800-582-8423 (EE.UU. y Canadá). Para recibir servicio técnico fuera de los EE. UU. y Canadá, llámenos en USA 413-247-3380. También puede enviarnos un e-mail a la dirección info@stiebel-eltron-usa.com o un fax a los EE. UU. 413-247-3369.

El TEMPRA puede utilizarse para las siguientes aplicaciones.

G 1 Instalación residencial típica

G 2 Instalación comercial típica

4. Montaje de la unidad



NOTA: LA UNIDAD DEBE ESTAR INSTALADA EN POSICIÓN VERTICAL CON LAS CONEXIONES DE AGUA MIRANDO HACIA ABAJO. NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES EN LOS QUE PUEDA SUFRIR SALPICADURAS DE AGUA. PUEDE SUFRIR UNA ELECTROCUCIÓN.

PELIGRO: NO SE PUEDE INSTALAR LA UNIDAD EN UN SITIO DONDE HAY SALPICADURA DE AGUA. ES PARA EVITAR EL RIESGO DE POSIBLE DESCARGA ELECTRICA.

PRECAUCION IMPORTANTE: LA TUBERIA SALIENTE DE LA UNIDAD PUEDE ESTAR CALIENTE AL TOCARLA. LOS TUBOS CON UNA ALTURA DE 36 PULGADAS (90 CM) O MENOS TIENEN QUE SER RECUBIERTOS CON INSULACION TERMICA PARA EVITAR QUEMADURAS A LOS NIÑOS.

AVISO IMPORTANTE: NO SE PUEDE INSTALAR LA UNIDAD EN UN SITIO DONDE ESTE SUJETO A TEMPERATURAS MENORES DE CERO °C (32 °F). SI LA UNIDAD ESTA SUJETA A TEMPERATURAS QUE PERMITIRIAN LA CONGELACION DEL AGUA HAY QUE DRENAR LA UNIDAD ANTES QUE OCURRA TAL COSA. SI ESTO NO SE HACE EL CALENTADOR PIERDE LA GARANTIA.

HAY QUE INSTALAR LA UNIDAD DONDE SE EVITE QUE UNA POSIBLE FUGA DE AGUA DESDE LA UNIDAD O SUS CONEXCIONES PUEDAN RESULTAR EN DAÑOS A LAS AREAS CONTIGUAS. SI NO ES POSIBLE TAL COLOCACION RECOMENDAMOS COLOCAR / INSTALAR DRENAJE POR DEBAJO DE LA UNIDAD.

- 1. Instale el TEMPRA lo más cerca posible de los puntos de suministro de agua caliente.
- Instale el TEMPRA en una zona resguardada de la escarcha.
 Si se formara escarcha, extraiga la unidad antes de que se impongan las temperaturas de congelación.
- 3. Deje una distancia de separación mínima de 5" por todos los lados para poder realizar el mantenimiento sin problemas.
- Extraiga el tornillo de la tapa con disco interruptor y abra la tapa C.
- 5. Instale la unidad fijamente a la pared colocando al menos tres tornillos en los orificios de montaje **E 1 1**. Los tornillos y los dispositivos de anclaje plásticos de pared para montar sobre mampostería o madera vienen incluidos.

5. Conexiones de agua



NOTA: UN CALOR DE SOLDADURA EXCESIVO SOBRE LAS TUBERÍAS DE COBRE JUNTO AL ZZTEMPRA PODRÍA CAUSAR DAÑOS.

LA CONEXCION DE AGUA FRIA A LA UNIDAD ESTA SUJETA A SER DESCONECTADA PERIODICAMENTE PAR PODER LIMPIAR EL PEQUEÑO FILTRO / MALLA QUE SE ENCUENTRA ADENTRO DE LA MISMA. SUGERIMOS UTILIZAR CONEXIONES, UNIONES DE TOPE Y MANGUERAS FLEXIBLES, RESISTENTES AL AGUA CALIENTE, QUE PERMITAN HACER TAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ATENCION: HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE LA INSTALACION DE LA UNIDAD EN LUGARES DONDE HAY "AGUA DURA" O AGUA CON UN ALTO CONTENIDO DE MINERALES SE TOMA UN RIESGO DE DAÑAR LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA UNIDAD POR INCRUSTACIONES. EN TALES SITUACIONES LA GARANTIA NO SE CONSIDERA VALIDA.

- 1. Todos los trabajos de fontanería deben cumplir la normativa nacional, regional y local en materia de fontanería.
- Si la presión de suministro de agua fría supera los 150 PSI (10 bar) deberá instalarse una válvula reductora de presión.
- Asegúrese de que la tubería de suministro de agua caliente se ha enjuagado para eliminar cualquier tipo de residuos y suciedad.
- 4. D Asimismo, el TEMPRAS dispone de una pantalla de filtrado integrada 1 que debe limpiarse periódicamente. Lave la pantalla yvuelva a colocar la pantalla y la arandela 1 en su posición original. La conexion de agua fria a la unidad esta sujeta a ser desconectada periodicamente par poder limpar el pequeño filtro / malla que se encuentra adentro de la misma. Sugerimos utilizar conexiones, uniones de tope y mangueras flexibles, resistentes al agua caliente, que permitan hacer tal servicio de mantenimiento preventivo.
- La conexión de agua fría (entrada) se encuentra a la derecha de la unidad y la conexión de agua caliente (salida) a la izquierda de la unidad.

6.



NOTA: LOS CALENTADORES DE AGUA SIN DEPÓSITO, COMO EL TEMPRA, NO NECESITAN ESTAR EQUIPADOS CON UNA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y TEMPERATURA (P&T). SI EL INSPECTOR LOCAL NO PASA LA INSTALACIÓN SIN UNA VÁLVULA P&T, ÉSTA DEBE INSTALARSE EN EL LADO DE SALIDA DE AGUA CALIENTE DE LA UNIDAD.

- 7. El TEMPRA está diseñado para establecer una conexión en tuberías de cobre o un tubo flexible trenzado de acero inoxidable de PEX con rosca hembra autorroscante de 3/4" NPT. Si es necesario realizar cualquier trabajo de soldadura cerca de la unidad dirija la llama apartándola de la carcasa de la unidad para evitar que se produzcan daños.
- Una vez realizados todos los trabajos de fontanería, revise la instalación para comprobar si existen fugas y tome medidas correctivas antes de comenzar a utilizar la unidad.

6. Conexión eléctrica



ADVERTENCIA: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ASEGÚRESE DE QUE LOS INTERRUPTORES DEL PANEL DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ESTÁN APAGADOS PARA EVITAR CUALQUIER PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN.

TODOS LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y FONTANERÍA DEBEN REALIZARSE ANTES DE REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA. SIEMPRE QUE SEA NECESARIO DEBIDO A LA NORMATIVA ELÉCTRICA REGIONAL O NACIONAL, LOS CIRCUITOS DEBEN EQUIPARSE CON UN INTERRUPTOR DE FALLAS A TIERRA.

1. Todos los trabajos en la instalación eléctrica deben cumplir la normativa nacional, regional y local en materia de electrotecnia.

2. H El TEMPRA debe conectarse a circuitos en ramificación separados y adecuadamente conectados a tierra que cuenten con las especificaciones técnicas adecuadas. La conexión a tierra debe ajustarse en "Ground" del panel del interruptor automático.

TEMPRA 12 B/Plus: Estas unidades pueden conectarse a un único circuito. Utilice un cable de suministro protegido por un interruptor de doble polo (consulte 2).


Los TEMPRAS 15 a 36 deben contar on varias fuentes de alimentación.

TEMPRA 15, 20 o **24 B/Plus:** Estas unidades requieren dos circuitos independientes. Utilice dos cables de suministro protegidos por dos interruptores de doble polo separados (consulte **2**).

TEMPRA 29 o **36 B/Plus** Estas unidades requieren tres circuitos independientes. Utilice tres cables de suministro protegidos por tres interruptores de doble polo separados (consulte 2).

Consulte la tabla de datos técnicos para obtener el tamaño correcto del cableado y del interruptor automático. En cualquier caso, asegúrese de que la unidad está correctamente conectada a tierra.

3. Corte el cable de conexión eléctrica para adecuar su longitud y pélelo.



4. El cable debe pasarse a través de los orificios ciegos ubicados entre las conexiones de agua caliente y de agua fría A, H

1. Los cables energizados deben conectarse a las ranuras del bloque de terminales y marcarse como L1 y L2. El cable de conexión a tierra debe conectarse a la ranura marcada con el símbolo de tierra (consulte 1).



ADVERTENCIA: AL IGUAL QUE SUCEDE CON CUALQUIER OTRO ELECTRODOMÉSTICO, SI LA CONEXIÓN A TIERRA NO SE REALIZA PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

7. Ajustes iniciales

Compruebe si el cable del transmisor del valor de referencia está conectado en el orificio correspondiente $\mathbf{T}_{\mathsf{soll}}$ A1 (TEMPRA B) o bien, $\mathbf{T}_{\mathsf{soll}}$ D (TEMPRA Plus) del sistema electrónico principal.

F Selección de unidades °F o °C

 Ajuste el interruptor instantáneo en la placa de circuito impreso en °F o °C.

F 2 Activar función de protección frente a escaldaduras

Con TEMPRA Plus puede activarse una función de protección frente a escaldaduras en dos variantes.

- 1. Limitar la temperatura de salida a un valor fijo de 109 °F (43 °C).
- Conecte el conector codificado en la posición Tred (temperatura reducida).
- 2. Ajustar la temperatura de salida individual
- Aplicar tensión al aparato.
- Abrir la carcasa para poder acceder al conector codificado T_{max} / T_{red} .

- Colocar el botón de regulación de temperatura en la posición "OFF". El conector codificado debe estar fijado en T_{max} (estado de fábrica).
- Fijar el conector codificado en T_{red}; el modo de ajuste se activa y la indicación intermitente muestra el límite de temperatura actual.
- En los próximos 30 segundos se puede ajustar la temperatura deseada (la indicación sigue parpadeando).
 Después de 30 segundos, se abandona el modo de ajuste y el mando vuelve a indicar "OFF".

8. Puesta en servicio del calentador de agua



ADVERTENCIA: ABRA EL GRIFO DE AGUA CALIENTE DURANTE UNOS MINUTOS HASTA QUE EL CAUDAL SALGA DE FORMA CONTINUADA Y TODO EL AIRE SE HAYA PURGADO DE LAS TUBERÍAS DE AGUA. LA TAPA DE LA UNIDAD DEBE INSTALARSE ANTES DE ENCENDER LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.

- 1. Cierre la tapa y fíjela utilizando el tornillo con disco interruptor.
- 2. Encienda los interruptores automáticos para proporcionar alimentación a la unidad.
- 3. Gire el selector de temperatura a derechas y a izquierdas para calibrar el transductor de valor de ajuste.
- 4. Ajuste la temperatura del agua hasta el nivel deseado utilizando el botón del panel delantero de la unidad.
- 5. Encienda el agua caliente y espere durante veinte segundos hasta que la temperatura se haya estabilizado.
- Compruebe la temperatura del agua con la mano y asegúrese de que no está demasiado caliente. Reduzca la temperatura si fuera necesario.
- 7. Explique al usuario el funcionamiento de la unidad para que se familiarice con su uso.

Avise al usuario sobre los posibles peligros existentes (temperatura del agua caliente hasta 140°F / 60°C). Entregue estas instrucciones con el fin de que sean archivadas para futuras consultas.

9. Mantenimiento normal

Los calentadores de agua sin depósito STIEBEL ELTRON TEMPRA han sido diseñados para alcanzar una larga vida útil. La esperanza de vida útil varía en función de la calidad del agua y del uso. La propia unidad no requiere ningún tipo de mantenimiento periódico. Sin embargo, para asegurar un caudal consistente se recomienda eliminar las acumulaciones de cal y suciedad que pueden formarse en el aireador del grifo o grifos o en el cabezal de ducha.



EL TEMPRAS NO CONTIENE NINGÚN COMPONENTE QUE REQUIERA MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO. SI SE PRODUCE CUALQUIER AVERÍA AVISE A UN FONTANERO O ELECTRICISTA AUTORIZADO.

10. Datos técnicos

| Modelo | | TEMPRA | 12 B | TEMPRA | 15 B | TEMPR | 4 20 B | TEMPRA | 4 24 B | TEMPRA | 29 B | TEMPR/ | 4 36 B |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|---------|
| No. | | 223420 | | 223421 | | 223422 | 2 | 223424 | • | 23288 | 5 | 232886 | 5 |
| Modelo No. | | TEMPRA 224196 | 12 Plus | TEMPRA 224197 | 15 Plus | TEMPRA 224198 | 20 Plus | TEMPRA 224199 | 24 Plus | TEMPRA 223425 | 29 Plus | TEMPRA 223426 | 36 Plus |
| Fase | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Voltaje | V | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 |
| Potencia | kW | 9 | 12 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 18 | 24 | 21.6 | 28.8 | 27 | 36 |
| Amperaje máx. | A | 44 | 50 | 2 x 26 | 2 x 30 | 2 x 35 | 2 x 40 | 2 x 44 | 2 x 50 | 3 x 35 | 3 x 40 | 3 x 44 | 3 x 50 |
| Tam. mín. requerido para interruptor automát. | A | 60 | 60 | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 60 | 2 x 60 | 3 x 50 | 3 x 50 | 3 x 60 | 3 x 60 |
| Tamaño de cable requerido | AWG COBRE | 6 | 6 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 6 | 2 x 6 | 3 x 8 | 3 x 8 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| Temperatura de entrada máx. | °F (°C) | 131 (55) | | | | | | | | | | | |
| Caudal de agua mín. para act. unidad | ≥ GPM (≥ I/min) | 0.37 (1.4) | | 0.50 (1.9 |) | 0.50 (1.9 | 9) | 0.50 (1.9 |) | 0.77 (2.9 |) | 0.77 (2.9 | 0) |
| Caudal de agua nominal | GAL (I) | 0.13 (0.5 | | 0.26 (1.0 |) | 0.26 (1.0 |)) | 0.26 (1.0 |) | 0.39 (1.5 | i) | 0.39 (1.5 | 5) |
| Presión de trabajo, máx. | PSI (bar) | 150 (10) | | | | | | | | | | | |
| Sometido a prueba de alta presión | PSI (bar) | 300 (20) | | | | | | | | | | | |
| Peso | lbs. (kg) | 13.2 (6.1 |) | 15.4 (7.3 |) | 15.4 (7.3 | 3) | 15.4 (7.3 |) | 17.6 (8.6 |) | 17.6 (8.6 |) |
| Dimensiones altura fondo ancho | pulgada (mm) | 14 1/2 (3 4 5/8 (11 16 5/8 (4 | 7) | | | | | | | | | | |
| Conexiones de agua | NPT | 3/4" | | | | | | | | | | | |

- Los calentadores de agua sin depósito se consideran una carga no continua
- Los conductores deberían estar dimensionados para mantener una caída de presión de menos del 3% sometidos a carga

11. Solución de problemas

| Síntoma | Causa posible | Solución |
|--|--|--|
| No hay agua caliente | interruptores automáticos apagados protección térmica disparada caudal insuficiente para activar la unidad | encienda los interruptores automáticos restaure la protección térmica limpie la pantalla del filtro en la unidad limpie el aireador o cabezal de la ducha |
| No hay suficiente agua caliente | – pantalla del filtro obstruida | - limpie la pantalla del filtro en la unidad |
| El agua no está suficientemente caliente | - caudal de agua demasiado elevada | – reduzca el caudal de agua hasta que la luz del panel delantero deje de parpadear |
| | – voltaje demasiado bajo | - suministre la tensión adecuada a la unidad |

If you are not able to resolve a problem please contact us toll free at 800-582-8423 before removing the unit from the wall. STIEBEL ELTRON is happy to provide technical assistance. In most instances, we can resolve the problem over the phone.

12. Garantía

GARANTIA

GARANTIA RESIDENCIAL Y COMERCIAL.

STIEBEL ELTRON GARANTIZA AL DUEÑO ORIGINAL QUE EL CALENTADOR DE AGUA; ESTARA LIBRE DE DEFECTOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR UN PERIODO DE 3 AÑOS DESDE EL DIA DE COMPRA. SI ALGUNA PARTE DE ESTE PRUEBA ESTAR DEFECTUOSA BAJO USO NORMAL DURANTE ESTE PERIODO, STIEBEL ELTRON SE HACE RESPONSABLE POR EL REEMPLAZO DE SOLAMENTE LAS PARTES DEFECTUOSAS. STIEBEL ELTRON NO SE HACE RESPONSABLE POR COSTOS DE LABOR DEBIDO A LA REMOCION O REPARACIÓN DE PARTES DEFECTUOSAS Y POR INCIDENTES O GASTOS CONSECUENTES.

SI EL DUEÑO DESEA DEVOLVER EL CALENTADOR DE AGUA PARA REPARACION SERA RESPONSABILIDAD DEL MISMO, EL ASEGURARSE PRIMERO DE OBTENER UNA AUTORIZACION ESCRITA DE STIEBEL ELTRON. AL DUEÑO SE LE EXIGIRA PRUEBA DE FECHA DE COMPRA Y PAGAR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA TRANSPORTACION DE PIEZAS DEFECTUOSAS PARA SER REEMPLAZADAS. LA GARANTIA SE ANULARIA SI EL CALENTADOR HA SIDO INSTALADO O UTILIZADO INADECUADAMENTE, O SI EL DISEÑO HA SIDO ALTERADO DE ALGUNA MANERA.

STIEBEL ELTRON, INC. 17 West Street West Hatfield, MA 01088, USA

PHONE: 800-582-8423 or 413-247-3380


FAX: 413-247-3369

E-Mail info@stiebel-eltron-usa.com

www.stiebel-eltron-usa.com

13. Repuestos

| Modelo | Repuestos No. | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Disparo de la protección térmica de seguridad | Sensor de flujo | Unidad de control electrónica | Carcasa | Ectronic ajustador del valor de referencia | Valvula motorizada | Sistema de calefacción |
| TEMPRA 12 B | 286369 | 286461 | 286366 | 286356 | 286359 | | 286360 |
| TEMPRA 15 B | 286369 | 286461 | 286844 | 286356 | 286359 | | 286361 |
| TEMPRA 20 B | 286369 | 286461 | 286844 | 286356 | 286359 | | 286362 |
| TEMPRA 24 B | 286369 | 286461 | 286367 | 286356 | 286359 | | 286364 |
| TEMPRA 29 B | 286369 | 286461 | 296888 | 286356 | 286359 | | 286373 |
| TEMPRA 36 B | 286369 | 286461 | 296889 | 286356 | 286359 | | 286374 |
| TEMPRA 12 Plus | 286369 | 286461 | 286375 | 286370 | 286372 | 220502 | 286360 |
| TEMPRA 15 Plus | 286369 | 286461 | 286845 | 286370 | 286372 | 220502 | 286361 |
| TEMPRA 20 Plus | 286369 | 286461 | 286845 | 286370 | 286372 | 220502 | 286362 |
| TEMPRA 24 Plus | 286369 | 286461 | 286376 | 286370 | 286372 | 220502 | 286364 |
| TEMPRA 29 Plus | 286369 | 286461 | 286378 | 286370 | 286372 | 220502 | 286373 |
| TEMPRA 36 Plus | 286369 | 286461 | 286379 | 286370 | 286372 | 220502 | 286374 |
| | | | | | | | |



FRANÇAIS SOMMAIRE

| 1. | informations generales | . 22 |
|-----|--|---------|
| S1 | Mesures de sécurité | 22 |
| 2. | Tableau indiquant montée en température au-dessus de l température d'eau ambiante | a 23 |
| 3. | Généralités | 27 |
| | Montage de l'appareil | 28 |
| 5. | Raccords d'eau | 28 |
| 6. | Raccordement électrique | 28 |
| 7. | Premiers réglages | 29 |
| 8. | Mise en service du chauffe-eau | 29 |
| 9. | Entretien de routine | 29 |
| 10. | Caractéristiques techniques | 30 |
| 11. | Dépannage | 30 |
| 12. | Garantie | 30 |
| 13 | Pièces de rechange | 31 |

1. Informations générales

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité. Le non-respect des directives contenues dans les guides, les instructions et les règlements pourrait entraîner des dégâts matériels ou des blessures. Des installations, réglages, modifications, entretiens et utilisations non conformes de cet appareil pourraient provoquer des blessures graves.

Cet appareil doit être installé par un électricien et un plombier agréés. L'installation doit se faire conformément aux codes de l'électricité et de la plomberie en vigueur au niveau national, provincial et local. Il incombe à l'installateur de veiller à ce que l'installation soit faite correctement. Le non-respect des directives d'installation et du mode d'emploi, ou une utilisation incorrecte aura pour effet d'annuler la garantie.

Conserver ces instructions pour consultation ultérieure. L'installateur doit laisser ces instructions au consommateur.

Pour toute question relative à l'installation, l'utilisation ou le fonctionnement de ce chauffe-eau, ou si vous avez besoin de manuels d'installation supplémentaire, veuillez vous adresser à notre service technique en composant le (800) 582-8423 (Canada et États-Unis uniquement). Si vous appelez depuis un pays autre que le Canada ou les États-Unis, veuillez composer le USA 413-247-3380 et nous vous mettrons en contact avec un centre d'entretien Stiebel Eltron agréé situé dans votre région.



SYMBOLE D'ALERTE À LA SÉCURITÉ. IL SERT À VOUS AVERTIR QU'IL EXISTE UN DANGER DE BLESSURE POTENTIEL. RESPECTEZ TOUS LES MESSAGES RELATIFS À LA SÉCURITÉ MENTIONNÉS APRÈS CE SYMBOLE POUR ÉVITER LA POSSIBILITÉ DE BLESSURE, VOIRE DE DÉCÈS.

S1 Mesures de sécurité



VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER CES INSTRUCTIONS. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN ET UN PLOMBIER AGRÉÉS. L'INSTALLATION DOIT SE FAIRE CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA PLOMBERIE EN VIGUEUR AU NIVEAU NATIONAL, PROVINCIAL ET LOCAL.

CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À UN CENTRE D'ENTRETIEN AGRÉÉ.

AVANT DE PROCÉDER À TOUTE OPÉRATION D'INSTALLATION, DE RÉGLAGE, DE MODIFICATION OU D'ENTRETIEN DE CET APPAREIL, COUPEZ TOUS LES DISJONCTEURS ET LES INTERRUPTEURS DE SECTIONNEMENT. LE NON-RESPECT DE CETTE DIRECTIVE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE DE L'APPAREIL À MOINS D'AVOIR COUPÉ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL. LE NON-RESPECT DE CETTE DIRECTIVE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE CORRECTEMENT. LE NON-RESPECT DES PROCÉDURES CORRECTES DE MISE À LA TERRE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

DANGER: LES TEMPÉRATURES DE L'EAU SUPÉRIEURES À 52 °C (125 °F) PEUVENT PROVOQUER DES BRÛLURES GRAVES INSTANTANÉES, VOIRE MORTELLES EN CAS D'ÉCHAUDAGE. LE RISQUE D'ÉCHAUDAGE PAR L'EAU TRÈS CHAUDE EXISTE SI LE THERMOSTAT DE L'APPAREIL EST RÉGLÉ À UNE TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE. DANS LE CAS DE RÉSIDENCES AVEC DE JEUNES ENFANTS, DES PERSONNES HANDICAPÉES OU ÂGÉES, IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ DE RÉGLER LE THERMOSTAT À 49 °C (120 °F) OU MOINS POUR ÉVITER LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES PROVOQUÉES PAR L'EAU TRÈS CHAUDE.




2. Tableau indiquant montée en température au-dessus de la température d'eau ambiante


Maximum temperature increase above ambient water temperature


| Débit d'eau chaude | | | | | GF | PM | | | l/min | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|----|----|
| Température de sortie d'eau chaude | | | | | 105 | °F | | | 40 °C | | | | | |
| Température d'entrée d'eau froide | | | | | C | °F | | | | | 0 | С | | |
| | | | 39 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| TEMPRA 12 B / TEMPRA 12 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 9 kW 12 kW | 0,95 1,26 | 1,36 1,82 | 2,27 3,03 | 6,61 6,61 | | | 3,58 4,77 | 5,16 6,87 | 8,59 11,46 | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 15 B / TEMPRA 15 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 10,8 kW 14.4 kW | 1,14 1,51 | 1,63 2,18 | 2,72 3,63 | 6,61 6,61 | | | 4,30 5,73 | 6,19 8,25 | | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 20 B / TEMPRA 20 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 14.4 kW 19.2 kW | 1,51 2,02 | 2,18 2,91 | 3,63 4,84 | 6,61 6,61 | | | 5,73 7,64 | 8,25 11,00 | | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 24 B / TEMPRA 24 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 18 kW 24 kW | 1,89 2,52 | 2,72 3,63 | 4,54 6,05 | 6,61 6,61 | | | 7,16 9,55 | 10,31 13,75 | | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 29 B / TEMPRA 29 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 21.6 kW 28.8 kW | 2,27 3,03 | 3,27 4,36 | 5,45 6,61 | 6,61 6,61 | | | 8,59 11,46 | 12,37 16,50 | | 25,00 25,00 | | |
| TEMPRA 36 B / TEMPRA 36 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 27 kW 36 kW | 2,84 3,78 | 4,09 5,45 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | | | 15,47 20,62 | | 25,00 25,00 | | |

| Température de sortie d'eau chaude | | | | | 113 | 3 °F | | | 45 °C | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----|
| Température d'entrée d'eau froide | | | | (| °F | | | °C | | | | | | |
| | | | 39 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| TEMPRA 12 B / TEMPRA 12 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 9 kW 12 kW | 0,83 1,11 | 1,14 1,51 | 1,70 2,27 | 3,41 4,54 | 6,61 6,61 | | 3,14 4,19 | 4,30 5,73 | 6,44 8,59 | 12,89 17,18 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 15 B / TEMPRA 15 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 10,8 kW 14.4 kW | 1,00 1,33 | 1,36 1,82 | 2,04 2,72 | 4,09 5,45 | 6,61 6,61 | | 3,77 5,03 | 5,16 6,87 | 7,73 10,31 | 15,47 20,62 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 20 B / TEMPRA 20 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 14.4 kW 19.2 kW | 1,33 1,77 | 1,82 2,42 | 2,72 3,63 | 5,45 6,61 | 6,61 6,61 | | 5,03 6,71 | 6,87 9,16 | | 20,62 25,00 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 24 B / TEMPRA 24 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 18 kW 24 kW | 1,66 2,21 | 2,27 3,03 | 3,41 4,54 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | 6,29 8,38 | 8,59 11,46 | 1 . | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 29 B / TEMPRA 29 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 21.6 kW 28.8 kW | 1,99 2,66 | 2,72 3,63 | 4,09 5,45 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | 7,54 10,06 | 10,31 13,75 | 1 . | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | |
| TEMPRA 36 B / TEMPRA 36 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 27 kW 36 kW | 2,49 3,32 | 3,41 4,54 | 5,11 6,61 | 6,61 6,61 | 6,61 6,61 | | 9,43 12,57 | 12,89 17,18 | 1 . | 25,00 25,00 | 25,00 25,00 | |

| Température de sortie d'eau chaude | | | | | 140 | °F | | | 60 °C | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Température d'entrée d'eau froid | de | | | | C | °F | | | | | 0 | С | | |
| | | | 39 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| TEMPRA 12 B / TEMPRA 12 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 9 kW 12 kW | 0.61 0.81 | 0.76 1.01 | 0.97 1.30 | 1.36 1.82 | 2.27 3.03 | 6.61 6.61 | 2.30 3.07 | 2.86 3.82 | 3.68 4.91 | 5.16 6.87 | 8.59 11.46 | 25.00 25.00 |
| TEMPRA 15 B / TEMPRA 15 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 10,8 kW 14.4 kW | 0.73 0.97 | 0.91 1.21 | 1.17 1.56 | 1.63 2.18 | 2.72 3.63 | 6.61 6.61 | 2.76 3.68 | 3.44 4.58 | 4.42 5.89 | 6.19 8.25 | 10.31 13.75 | 25.00 25.00 |
| TEMPRA 20 B / TEMPRA 20 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 14.4 kW 19.2 kW | 0.97 1.30 | 1.21 1.61 | 1.56 2.08 | 2.18 2.91 | 3.63 4.84 | 6.61 6.61 | 3.68 4.91 | 4.58 6.11 | 5.89 7.86 | 8.25 11.00 | 13.75 18.33 | 25.00 25.00 |
| TEMPRA 24 B / TEMPRA 24 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 18 kW 24 kW | 1.22 1.62 | 1.51 2.02 | 1.95 2.59 | 2.72 3.63 | 4.54 6.05 | 6.61 6.61 | 4.60 6.14 | 5.73 7.64 | 7.36 9.82 | 10.31 13.75 | 17.18 22.91 | 25.00 25.00 |
| TEMPRA 29 B / TEMPRA 29 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 21.6 kW 28.8 kW | 1.46 1.95 | 1.82 2.42 | 2.33 3.11 | 3.27 4.36 | 5.45 6.61 | | 5.52 7.36 | 6.87 9.16 | 8.84 11.78 | 12.37 16.50 | 20.62 25.00 | 25.00 25.00 |
| TEMPRA 36 B / TEMPRA 36 Plus | @ 208 V @ 220 - 240 V | 27 kW 36 kW | 1.82 2.43 | 2.27 3.03 | 2.92 3.89 | 4.09 5.45 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.90 9.21 | 8.59 11.46 | | 15.47 20.62 | 25.00 25.00 | 25.00 25.00 |







CE MANUEL DOIT ÊTRE LU ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE DU CHAUFFE-EAU TEMPRA. SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ OU LES INSTRUCTIONS EXPOSÉES DANS CE MANUEL, L'APPAREIL RISQUE DE NE PAS FONCTIONNER CORRECTEMENT ET DE CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES LÉSIONS CORPORELLES GRAVES ET/OU MORTELLES.

STIEBEL ELTRON, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À UN NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION EXPOSÉES DANS CE MANUEL OU RÉSULTANT D'UNE UTILISATION NON CONFORME. PAR UTILISATION NON CONFORME; IL FAUT ENTENDRE AUSSI L'UTILISATION DE CET APPAREIL POUR CHAUFFER DES LIQUIDES AUTRES QUE DE L'EAU. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION OU UNE UTILISATION NON CONFORME ANNULE LA GARANTIE. NE JAMAIS ÔTER LE CAPOT DE L'APPAREIL LORSQUE CELUI-CI EST SOUS TENSION ÉLECTRIQUE.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS RELATIVES AU MONTAGE OU AU FONCTIONNEMENT DE CE CHAUFFE-EAU OU SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN MANUEL D'INSTALLATION SUPPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE AU 800-582-8423 (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT). SI VOUS N'APPELEZ PAS DES ÉTATS-UNIS OU DU CANADA, VEUILLEZ COMPOSER LE NUMÉRO 413-247-3380 PRÉCÉDÉ DU PRÉFIXE POUR LES ÉTATS-UNIS. NOUS VOUS COMMUNIQUERONS LES COORDONNÉES D'UN TECHNICIEN D'ENTRETIEN STIEBEL ELTRON QUALIFIÉ DANS VOTRE RÉGION.

Légende des figures

- 1 Bouton de réglage de la température
- 2 Echelle de température
- 2.1 Afficheur de température
- 3 Témoin Power (alimentation)
- 4 Prédécoupes défonçables pour câbles
- 5 Interrupteur thermique de sécurité
- 6 Sortie du capteur thermométrique
- 7 Bloc de connexion
- 8 Unité de commande électronique
- 9 Système de chauffage
- 10 Capteur de débit
- 11 Vanne motorisée
- 12 Raccord d'eau froide
- 13 Raccord d'eau chaude
- 14 Robinet d'eau chaude (gauche)
- 15 Robinet d'eau froide (droite)
- 16 Evier
- 17 Tuyauterie d'arrivée d'eau pour branchement au robinet

3. Généralités



DANGER: LES TEMPÉRATURES DE L'EAU SUPÉRIEURES À 52 °C (125 °F) PEUVENT PROVOQUER DES BRÛLURES GRAVES INSTANTANÉES, VOIRE MORTELLES EN CAS D'ÉCHAUDAGE. LE RISQUE D'ÉCHAUDAGE PAR L'EAU TRÈS CHAUDE EXISTE SI LE THERMOSTAT DE L'APPAREIL EST RÉGLÉ À UNE TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE. DANS LE CAS DE RÉSIDENCES AVEC DE JEUNES ENFANTS, DES PERSONNES HANDICAPÉES OU ÂGÉES, IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ DE RÉGLER LE THERMOSTAT À 49 °C (120 °F) OU MOINS POUR ÉVITER LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES PROVOQUÉES PAR L'EAU TRÈS CHAUDE.

Les appareils TEMPRA B et TEMPRA Plus ont été conçus pour la production d'eau chaude dans une maison, un appartement ou pour répondre à certaines applications commerciales. Contrairement à un chauffe-eau conventionnel à accumulateur incorporé, le chauffe-eau TEMPRAS sans réservoir ne stocke pas d'eau chaude mais la chauffe instantanément au fur et à mesure qu'elle s'écoule de l'appareil. Le chauffe-eau TEMPRAS offre un meilleur rendement énergétique qu'un chauffe-eau à accumulateur en raison de l'absence des pertes à vide et de la réduction des tuyauteries d'eau chaude.

Le chauffage de l'eau est commandé électroniquement. Les TEMPRA fournissent de l'eau à des températures comprises entre 86 °F (30 °C) et 140 °F (60 °C). Réglez la température désirée avec le bouton de réglage

qui se trouve sur la face avant. Le bouton de réglage de la température du TEMPRA Plus peut être réglé sur : ARRET, de 86 à 140°F (de 30 à 60°C).

Le TEMPRA possède une échelle de température en degrés °F et °C. La température de prélèvement d'eau du TEMPRA Plus est indiquée en degrés °F ou °C sur l'afficheur numérique. (Vous pouvez sélectionner l'unité de température °F ou °C en cours d'installation, réglages d'usine : °F). La température maximale est limitée électroniquement à 140°F (60°C).

Pour des raisons d'efficience et de durée de vie (entartrage), la plage de réglage optimale de la température se situe entre 30 °C (86 °F) et 50 °C (120 °F).

La température de prélèvement du **TEMPRA Plus** peut être limitée.

TEMPRA B Dispositivo:

Si la LED « Power » (marche) clignote lorsque l'appareil fonctionne, le débit d'eau dépasse la capacité de chauffage de l'appareil. Réduisez le débit d'eau chaude afin que l'appareil atteigne la température de consigne.

Si vous avez des questions relatives à l'utilisation des TEMPRA, appelez notre service technique au 800-582-8423 (USA et Canada). Pour le service SAV en dehors des Etats-Unis ou du Canada, veuillez appeler le 413-247-3380 pour les USA. Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : info@stiebel-eltron-usa.com ou une télécopie au 413-247-3369 pour les USA

Le TEMPRA est conçu pour les applications suivantes.

G Installation sanitaire typique des habitations

G 2 Installation sanitaire typique des locaux commerciaux

4. Montage de l'appareil



AVERTISSEMENT: L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ EN POSITION VERTICALE, RACCORDS D'EAU DIRIGÉS VERS LE BAS. NE PAS INSTALLER L'APPAREIL DANS UN ENDROIT OÙ IL RISQUE D'ÊTRE RÉGULIÈREMENT ECLABOUSSÉ D'EAU. UNE ÉLECTROCUTION POURRAIT SE PRODUIRE.

ATTENTION: LES CANALISATIONS D'ÉCOULEMLENT D'EAU CHAUDE QUITTANT L'APPAREIL PEUVENT ÊTRE CHAUDES AU TOUCHER. IL FAUT ISOLER LES CANALISATIONS D'ÉCOULEMLENT D'EAU CHAUDES SITUÉES À MOINS DE 91 CM (36 PO) À CAUSE DU RISQUE DE BRÛLURES ENCOURU PAR LES ENFANTS.

AVIS: CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ À UN ENDROIT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE EXPOSÉ AU GEL (TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 2 °C [36 °F]). SI L'APPAREIL RISQUE D'ÊTRE EXPOSÉ AU GEL, IL FAUT PURGER TOUTE L'EAU DE L'APPAREIL. LE NON-RESPECT DE CETTE DIRECTIVE ANNULE TOUTES LES GARANTIES.

L'APPAREIL DOIT ÊTRE SITUÉ DANS UN ENDROIT OÙ LES FUITES D'EAU PROVENANT DE L'APPAREIL OU DES FRANCHEMENTS NE RISQUENT PAS D'ENTRAÎNER DES DOMMAGES À SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT. SI L'INSTALLATION NE PEUT AVOIR LIEU AILLEURS, IL EST CONSEILLÉ D'INSTALLER UN BAC DE RÉCUPÉRATION SOUS L'APPAREIL.

- 1. Installez le TEMPRA le plus près possible des points principaux de prélèvement d'eau chaude.
- 2. Installez le TEMPRA dans un local à l'abri du gel. En cas de risque de gel, déposez l'appareil avant l'arrivée du gel.
- 3. Laissez un espace minimum de 10 cm environ de chaque côté pour l'entretien.
- 4. Enlevez la vis du capot avec le disque interrupteur et ouvrez le capot C.
- 5. Fixez l'appareil au mur solidement en plaçant au moins trois vis dans les trous de fixation **E 1 3** . Les vis et les pièces d'ancrage au mur en plastique pour mon-

tage dans un ouvrage en maçonnerie ou en bois sont fournies.

Raccords d'eau



NOTICE: UNE CHALEUR EXCESSIVE DUE AU SOUDAGE DES TUYAUTERIES EN CUIVRE À PROXIMITÉ DU TEMPRA PEUT ENDOMMAGER L'APPAREIL.

LE BRANCHEMENT D'EAU FROIDE VERS L'APPAREIL DOIT ÊTRE DÉCONNECTÉ RÉGULIÈREMENT POUR NETTOYER L'ÉCRAN DU FILTRE. IL EST NÉCESSAIRE D'UTILISER DES RACCORDEMENTS D'EAU QUI PUISSENT SE DÉCONNECTER FACILEMENT COMME DES RACCORDS FLEXIBLES EN ACIER TRESSÉ.

AVIS: L'EAU DURE OU L'EAU AVEC UNE TENEUR ÉLEVÉE EN MINÉRAUX PEUT ENDOMMAGER L'APPAREIL. LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LE TARTRE OU UNE TENEUR ÉLEVÉE EN MINÉRAUX NE SONT PAS COUVERTS PAS LA GARANTIE.

- 1. Tous les travaux de plomberie doivent être réalisés conformément aux règlementations nationales, régionales et locales applicables.
- 2. Un réducteur de pression doit être installé si la pression de l'alimentation en eau froide est supérieure à 150 PSI (10 bars).

- 3. Vérifiez que la tuyauterie d'arrivée d'eau froide a bien été rincée pour enlever les dépôts ou les saletés.
- 4. D Les TEMPRA comportent aussi un filtre crépine 3 à nettoyer de temps en temps. Nettoyez le filtre crépine puis remettre le filtre et la rondelle 3 en place.
- 5. Le raccord d'eau froide (arrivée) se trouve sur la droite de l'appareil et le raccord d'eau chaude (prélèvement) du côté gauche.

6.



NOTICE: IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ÉQUIPER UN CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR COMME TEMPRA D'UNE SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE (P&T). SI LE CONTRÔLEUR LOCAL N'AGRÉE PAS L'INSTALLATION SANS SOUPAPE P&T, IL EST POSSIBLE D'EN INSTALLER UNE DU CÔTÉ PRÉLÈVEMENT DE L'EAU CHAUDE SUR L'APPAREIL.

- 7. Le TEMPRA est conçu pour un raccordement sur tuyauterie en cuivre, en PEX ou sur flexible en acier inoxydable tressé avec filetage conique femelle 3/4" NPT. S'il faut souder près de l'appareil, tenir la flamme éloignée de l'enveloppe de l'appareil pour éviter toute détérioration.
 LE BRANCHEMENT D'EAU FROIDE VERS L'APPAREIL DOIT ÊTRE DÉCONNECTÉ RÉGULIÈREMENT POUR NETTOYER L'ÉCRAN DU FILTRE. IL EST NÉCESSAIRE D'UTILISER DES RACCORDEMENTS D'EAU QUI PUISSENT SE DÉCONNECTER FACILEMENT COMME DES RACCORDS FLEXIBLES EN ACIER TRESSÉ.
- 8. Lorsque tous les travaux de plomberie sont achevés, contrôlez l'absence de fuite et exécutez les mesures correctives avant de poursuivre.

6. Raccordement électrique



AVERTISSEMENT: AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE, VÉRIFIEZ QUE LES INTERRUPTEURS DU PANNEAU DE DISJONCTEURS PRINCIPAUX SONT SUR « ARRÊT » AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION. TOUS LES TRAVAUX DE MONTAGE ET DE PLOMBERIE DOIVENT ÊTRE ACHEVÉS AVANT DE PROCÉDER AU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE. LES CIRCUITS DOIVENT ÊTRE ÉQUIPÉS D'UN INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL SI LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES, RÉGIONALES OU LOCALES EN MATIÈRE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE L'EXIGENT.

AVERTISSEMENT : C OMME AVEC TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES DÉFAUTS DE MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUES PEUVENT ENTRAÎNER DES LÉSIONS GRAVES OU MORTELLES.

 Tous les travaux électriques doivent être réalisés conformément aux règlementations nationales, régionales et locales applicables.

2. H Le TEMPRA doit être raccordé à un circuit de dérivation relié à la terre et présentant la tension assignée requise. La terre doit être connectée à la borne « Ground » du tableau de disjoncteur.

TEMPRA/TEMPRA 12 Plus

Ces appareils peuvent être connectés à un circuit simple. Utilisez un câble d'alimentation protégé par un disjoncteur bipolaire (voir 2). Le TEMPRAS 15 à 36 doit posséder plusieurs sources d'alimentation.


TEMPRA/TEMPRA 15, 20 ou **24 Plus** Ces appareils exigent deux circuits indépendants. Utilisez deux câbles d'alimentation protégés par deux disjoncteurs bipolaires distincts (voir **2**).

TEMPRA 29 ou 36 B/Plus

Ces appareils exigent trois circuits indépendants. Utilisez trois câbles d'alimentation protégés par trois disjoncteurs bipolaires distincts (voir 2).

Pour les sections de câbles et la taille de disjoncteur requise, consultez les caractéristiques techniques. Dans tous les cas, assurez-vous de la mise à la terre adéquate de l'appareil.

 Coupez à la longueur désirée le câble de raccordement électrique et dénudez l'extrémité.



4. Le câble doit être inséré par les passages prévus situés entre les raccords d'eau froide et d'eau chaude A, H 1. Les fils sous tension doivent être connectés aux bornes L1 et L2 du bloc de jonction. Le conducteur de mise à la terre doit être connecté à la borne pourvue du symbole de terre (voir 1).

7. Premiers réglages

Vérifiez si le câble du générateur de valeurs de consigne est bien connecté sur $\mathbf{T}_{\mathsf{soll}}$ **A1** (TEMPRA B) ou $\mathbf{T}_{\mathsf{soll}}$ **D** (TEMPRA Plus) sur le système électronique principal.

F 1 Sélection de °F ou °C sur l'appareil

 Placez un cavalier sur le circuit imprimé pour les températures en °F ou °C.

F 2 Activation de la fonction anti-brûlure

TEMPRA Plus possède une fonction anti-brûlure pouvant être activée de deux manières.

- Limitez à une valeur fixe la température de l'eau qui s'écoule (109 °F (43 °C).
- Insérez le codeur en position de température réduite Tred (reduced temperature).
- 2. Réglez selon vos souhaits la température de l'eau qui s'écoule
- Mettez l'appareil sous tension.
- Ouvrez le boîtier pour accéder aux codeurs T_{max} / T_{red}.
- Placez le bouton de réglage de la température sur OFF. Le codeur doit être inséré sur T_{max} (configuration usine).
- Insérez le codeur sur T_{red}; le mode de réglage est activé, l'afficheur qui clignote indique la valeur de la limitation de température actuellement appliquée.

 Vous pouvez régler la température souhaitée dans les 30 secondes qui suivent (l'afficheur continue de clignoter). Le système quittera le mode de réglage au bout de 30 secondes et l'unité de commande indiquera de nouveau OFF.

8. Mise en service du chauffe-eau



AVERTISSEMENT: OUVREZ LE ROBINET D'EAU CHAUDE PENDANT QUELQUES MINUTES JUSQU'À CE QUE LE DÉBIT SOIT CONSTANT ET QUE L'AIR DANS LES TUYAUTERIES SOIT PURGÉ. LE CAPOT DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMONTÉ AVANT D'ENCLENCHER LES DISJONCTEURS.

- 1. Fermez le capot et fixez-le avec le disque interrupteur avec la vis.
- 2. Enclenchez les disjoncteurs pour mettre l'appareil sous tension.
- Tournez le sélecteur de température dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire pour calibrer le transmetteur de valeur de consigne.
- Réglez la température de l'eau comme vous le souhaitez à l'aide du bouton placé à l'avant de l'appareil.
- Ouvrez l'eau chaude et attendez vingt secondes que la température se stabilise.
- Contrôlez la température de l'eau avec la main pour vous assurer que ce ne soit pas trop chaud. Baissez la température si besoin est.
- 7. Expliquez le fonctionnement de l'appareil à l'utilisateur et faîtes en sorte qu'il se familiarise avec son utilisation. Informez l'utilisateur des risques éventuels (température de l'eau chaude jusqu'à 140°F / 60°C). Remettez les présentes instructions qui doivent être conservées pour toute référence ultérieure.

Entretien de routine



LES TEMPRA NE COMPORTENT PAS DE PIÈCES NÉCESSITANT L'INTERVENTION D'UNE PERSONNE NON SPÉCIALISTE. EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT, PRENEZ CONTACT AVEC UN ARTISAN PLOMBIER OU ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.

Les chauffe-eau STIEBEL ELTRON TEMPRA sans réservoir sont conçus pour une très longue durée de vie. La durée de vie effective varie en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation. L'appareil lui-même ne nécessite aucun entretien régulier. Toutefois, pour assurer un débit d'eau constant, il est recommandé d'enlever régulièrement les saletés et les dépôts qui pourraient se former dans le brise-jet du ou des robinets ou dans la tête de douche.

10. Caractéristiques techniques

| Modèle N° matériel | · | TEMPR 22342 | | TEMPR. 22342 | | TEMPR 22342 | | TEMPR 22342 | – . – | TEMPR 23288 | | TEMPR 23288 | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Modèle N° matériel | | TEMPR 22419 | A 12 Plus 6 | TEMPRA 224197 | | TEMPRA 224198 | A 20 Plus 3 | TEMPR. 224199 | | TEMPR/ 22342 | 4 29 Plus 5 | TEMPR/ 22342 | A 36 Plus 6 |
| Phase | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Tension | V | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 | 208 | 240 |
| Puissance | kW | 9 | 12 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 18 | 24 | 21.6 | 28.8 | 27 | 36 |
| Charge maximale | Α | 44 | 50 | 2 x 26 | 2 x 30 | 2 x 35 | 2 x 40 | 2 x 44 | 2 x 50 | 3 x 35 | 3 x 40 | 3 x 44 | 3 x 50 |
| Taille min. requise du disjoncteur | A | 60 | 60 | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 60 | 2 x 60 | 3 x 50 | 3 x 50 | 3 x 60 | 3 x 60 |
| Sect. de condcteur recommndée | AWG CUIVRE | 6 | 6 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 6 | 2 x 6 | 3 x 8 | 3 x 8 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| Température d'arrivée max. | °F (°C) | 131 (55 |) | | | | | | | | | | |
| Débit d'eau pr activer appareil | ≥ GPM (≥ I/min) | 0.37 (1. | 4) | 0.50 (1.9 | 9) | 0.50 (1. | 9) | 0.50 (1. | 9) | 0.77 (2. | 9) | 0.77 (2. | 9) |
| Volume d'eau nominal | GAL (I) | 0.13 (0. | .5) | 0.26 (1.0 | 0) | 0.26 (1. | 0) | 0.26 (1. | 0) | 0.39 (1. | 5) | 0.39 (1. | 5) |
| Pression de service, max. | PSI (bar) | 145 (10 |) | | | | | | | | | | |
| Testé à une pression de | PSI (bar) | 290 (20 |) | | | | | | | | | | |
| Poids | lbs. (kg) | 13.2 (6. | .1) | 15.4 (7.3 | 3) | 15.4 (7. | 3) | 15.4 (7. | 3) | 17.6 (8. | 6) | 17.6 (8.0 | 5) |
| Dimensions | | | | | | | | | | | | | |
| hauteur | inch (mm) | 14 1/2 | (369) | | | | | | | | | | |
| profondeur | | 4 5/8 (1 | .17) | | | | | | | | | | |
| largeur | | 16 5/8 | (420) | | | | | | | | | | |
| Raccords d'eau | NPT | 3/4" | | | | | | | | | | | |

⁻ Les chauffe-eau instantanés sont considérés comme une charge non continue

11. Dépannage

| Síntoma | Cause possible | Solution |
|-------------------------------------|---|---|
| L'eau n'est pas chaude | les disjoncteurs sont coupés l'interrupteur thermique de sécurité déclenché débit insuffisant pour activer l'appareil | enclenchez les disjoncteurs réinitialisez l'interrupteur thermique de sécurité nettoyez le filtre crépine de l'appareil nettoyez le brise-jet du robinet ou la pomme de douche |
| Il n'y a pas assez d'eau chaude | - le filtre crépine est obstrué | - nettoyez le filtre crépine de l'appareil. |
| L'eau n'est pas suffisamment chaude | - le débit d'eau est trop élevé | - réduisez le débit d'eau jusqu'à ce que le témoin arrête de clignoter sur le capot frontal |
| | - la tension est trop faible | - alimentez l'appareil avec la tension adéquate |

Si vous êtes incapable de résoudre un problème, contactez-nous au numéro gratuit 800-582-8423 avant de déposer l'appareil du mur.
STIEBEL ELTRON est heureux de vous proposer une assistance technique. Dans la plupart des cas, nous pouvons résoudre le problème par téléphone.

12. Garantie

GARANTIE

Garantie applicable aux utilisateurs privés et commerciaux: STIEBEL ELTRON garantit au propriétaire initial que le chauffe-eau instantané électrique TEMPRA est exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat. En cas de défaut avéré d'une ou plusieurs pièces lors d'une utilisation normale durant cette période, Stiebel Eltron, Inc. n'est responsable que du remplacement de la ou des pièces défectueuses. STIEBEL ELTRON, INC. n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre découlant de la dépose et/ou du remplacement de la ou des pièces défectueuses ni des éventuels frais accessoires ou indirects.

Si le propriétaire souhaite renvoyer le chauffe-eau instantané électrique pour réparation, il doit d'abord obtenir l'autorisation écrite de Stiebel Eltron, Inc. Le propriétaire sera tenu de produire la preuve de la date d'achat et de supporter tous les frais de transport inhérents au renvoi de la ou des pièces défectueuses ou du chauffe-eau instantané électrique pour réparation ou remplacement. La garantie ne couvre pas les installations ou utilisations incorrectes du chauffe-eau ni les modifications de conception éventuelles.

STIEBEL ELTRON, INC. 17 West Street West Hatfield, MA 01088, USA

PHONE: 800-582-8423 or 413-247-3380

FAX: 413-247-3369


E-Mail info@stiebel-eltron-usa.com

www.stiebel-eltron-usa.com

⁻ Les conducteurs devraient être dimensionnés de manière à supporter une chute de tension de moins de 3% en charge

13. Pièces de rechange

| Modèle | N° Pièces de | rechange | | | | | |
|----------------|--------------|------------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| J | Interrupteur | Capteur de débit | Unité de | Boîtier | Electronic organe | Vanne motorisée | Système de |
| | thermique de | | commande | | actionneur valeur | | chauffage |
| | sécurité | | électronique | | de consigne | | |
| TEMPRA 12 B | 286369 | 286461 | 286366 | 286356 | 286359 | | 286360 |
| TEMPRA 15 B | 286369 | 286461 | 286844 | 286356 | 286359 | | 286361 |
| TEMPRA 20 B | 286369 | 286461 | 286844 | 286356 | 286359 | | 286362 |
| TEMPRA 24 B | 286369 | 286461 | 286367 | 286356 | 286359 | | 286364 |
| TEMPRA 29 B | 286369 | 286461 | 296888 | 286356 | 286359 | | 286373 |
| TEMPRA 36 B | 286369 | 286461 | 296889 | 286356 | 286359 | | 286374 |
| TEMPRA 12 Plus | 286369 | 286461 | 286375 | 286370 | 286372 | 220502 | 286360 |
| TEMPRA 15 Plus | 286369 | 286461 | 286845 | 286370 | 286372 | 220502 | 286361 |
| TEMPRA 20 Plus | 286369 | 286461 | 286845 | 286370 | 286372 | 220502 | 286362 |
| TEMPRA 24 Plus | 286369 | 286461 | 286376 | 286370 | 286372 | 220502 | 286364 |
| TEMPRA 29 Plus | 286369 | 286461 | 286378 | 286370 | 286372 | 220502 | 286373 |
| TEMPRA 36 Plus | 286369 | 286461 | 286379 | 286370 | 286372 | 220502 | 286374 |



STIEBEL ELTRON, Inc. 17 West Street | 01088 West Hatfield MA Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369 info@stiebel-eltron-usa.com www.stiebel-eltron-usa.com

STIEBEL ELTRON

